



Einhell

CLASSIC



Akku-Rasentrimmer

GC-CT 18/24 Li P - Solo

Art.-Nr.: 3411104

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635690

Der Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P-Solo ist der ideale Helfer, um Garten und Rasenstreifen auf Vordermann zu bringen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie: die kraftvollen Systemakkus finden bei allen Geräten der Reihe Anwendung. Für den Betrieb ist eine 18 V-Batterie notwendig. Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten ermöglicht der Zusatzhandgriff für die Zweihandführung. Gehäuse und Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die Schnittbreite beträgt 24 cm bei 8.500 Umdr./Minute. Zum Lieferumfang gehören 20 St. Kunststoffmesser. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Umdrehungen Messer 8500 rpm
- Schnittbreite Messer 24 cm
- Anzahl Akkus 0 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht 1.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 2 kg
- Maße Einzelverpackung 180 x 150 x 490 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 17 kg
- Maße Exportkarton 635 x 505 x 390 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1600 | 3280 | 3936



ADDITIONAL HANDLE




EASY HANDLING



INCL. 20 pieces BLADES



1 x 18V BATTERY POWERED (NOT INCLUDED)



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set GE-CT 18 Li
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 4006825560404
Einhell Grey



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512021
EAN-Code: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory