7 Tarvikkeet ja merkinnät

SISÄLLYS

TARVIKKEET 245
KISKOT 245
PÄÄTYPURISTIMET 248
PÄÄTYLEVYT 249
EROTUSLEVYT 250
SUOJAKANSI 252
KOESTUSPISTOKE, -LIITIN, -LAITE 253
SILTAUSLIITTIMET 254
SUOJAKANSI 260
TYÖKALUJA 261
MERKINNÄT 262
VAKIOMERKINTÄKORTIT 264
MERKINTÄLIUSKAT 274
KÄÄNTYVÄ KORTTI 274
MERKKIPIDIKKEET 275
TARVIKKEET 278

Kiinnityskiskot
Symmetriset –DIN 3



	(A)	AWG	mm²
PR30	65	8	10
PR3.Z2 - PR3.G2	87	6	16



(DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3



Malli	P/N
PR30	0173 220.05

Sinkkibikromaattipäällystetty teräs reikäaihioin, pituus noin 2 m 6'6" (78"). Pituus ja reikäaihiot leikattuna otetut mitat ovat summittaisia.



(DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3



Malli	P/N
PR3.Z2	0174 300.17

Sinkkibikromaattipäällysteinen teräs, pituus noin 2 m 6'6" (78")



(DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3



Malli	P/N
PR3.G2	0164 800.03

Valkoinen, passivoitu galvanoitu teräs, pituus noin 2 m 6'6" (78")



(DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3



Malli	P/N
PR3.10	0101597.15

Sinkkibikromaattipäällysteinen teräs. Korkeus 10 mm (0,39"), pituus noin 2 m 6'6" (78")





Malli	P/N
PR5	0101598.26

Sinkkibikromaattipäällystetty teräs reikäaihioin, pituus noin 2 m 6'6" (78"). Pituus ja reikäaihiot leikattuna otetut mitat ovat summittaisia.



Malli	P/N
PR5	0168 700.22

Sinkkibikromaattipäällysteinen teräs, pituus noin 2 m 6'6" (78")

PR3	0101502.26

Vahvistettu alumiini, pituus noin 2 m 6'6" (78")



(NFC 63015) DIN 3



Malli	P/N
PR4	0168 500.12

Sinkkibikromaattipäällysteinen teräs, pituus noin 2 m 6'6" (78")

FE

FEM61

- MA 2,5/5
- M 4/6
- M 6/8
- M 10/10
- M 4/6.NT
- M 6/8.NT
- M 10/10.NT
-

FEM61	0114 776.23

FEM6C

MA 2,5/5
M 4/6
M 6/8
M 10/10
M 4/6.NT
M 6/8.NT
M 10/10.NT
M 4/6.SNT

FEM6C	0114 777.24

FEH





FJ

FJH32	0193 151.11
FJH32	0199 406.20
FJH40	0199 401.23
FJH50	0193 495.03
FJH50	0193 495.03

FJDH	0193 496.04



SC

SCM



SCD

SC Erotuslevy ja päätyerotuslevy (jatk.)

Päätyerotuslevy

Napsauttamalla kiinnitettävät päätyosat liittimille / erotuslevyille

SCF

SCF-erotuslevy napsautetaan kiinni riviliittimeen ennen kiskoon kiinnittämistä. Sitä voidaan käyttää myös päätylevynä.

■ Mahdollisuus kiinnittää CPM-suojakansi ja PEP-merkkipidike.



Malli	Paksuus / Väri	PN
Lohkot		
SCF6	**3 mm** *.118"*	
MA 2,5/5	*harmaa*	**0118 707.03**
M4/6 paitsi **D** ja **G**	*sininen*	**0128 707.05**
M 4/6.H		
M 6/8		
M 10/10		
SCF6 V0	**3 mm** *.118"*	
MA 2,5/5 V0	*beige*	**0198 707.04**
M4/6 V0 paitsi **D** ja **G**		
M 4/6.H		
M 6/8 V0		
M 10/10 V0		
SCF6G	**3 mm** *.118"*	
M 4/6.G	*harmaa*	**0113 075.17**
	sininen	**0123 075.11**
SCF6G V0	**3 mm** *.118"*	
M 4/6.G V0	*beige*	**0193 075.10**
SCF12	**3 mm** *.118"*	
M 16/12	*harmaa*	**0113 102.10**
SCF12 V0	**3 mm** *.118"*	
M 16/12 V0	*beige*	**0193 102.11**
SCF16	**3 mm** *.118"*	
M 35/16	*harmaa*	**0113 101.17**
SCF16 V0	**3 mm** *.118"*	
M 35/16 V0	*beige*	**0193 101.10**
SCF22	**3 mm** *.118"*	
M 70/22	*harmaa*	**0113 851.16**
SCF22 V0	**3 mm** *.118"*	
M 70/22 V0	*beige*	**0193 851.17**
SCFT2	**3 mm** *.118"*	
M 6/8.ST	*harmaa*	**0114 522.05**
SCFT2 V0	**3 mm** *.118"*	
M 6/8.ST V0	*beige*	**0194 522.06**

■ Käyttäjällä mahdollisuus tehdä merkintä erotuslevyn pintaan.



Liittimille: **M4/6** paitsi **D** ja **G**
M 6/8 - M 10/10
M 4/6.H
M1,5/6.HH ja **ADV**

Paksuus: 2 mm *0,079"*

SCF61 *harmaa* **0114 202.25**

■ **Vain M 4/6.D** -lohkoille



Yltää 2 mm 0,079" liittimen ympäri.
Paksuus: 1 mm *0,039"*
M4/6.D-lohkolle

SCF6.D *harmaa* **0118 495.17**

M4/6.DV0-lohkolle

SCF6.D V0 *beige* **0198 495.10**

■ Vain **NTLP** -liittimille, joissa on aukko kiskon läpivientiä varten. Kiinnitetään napsauttamalla **PR3-**, **PR4-** ja **PR5** -kiskoihin.



Yltää 3 mm *0,12"* liittimen reunan yli lukuun ottamatta.
Paksuus: 1,5 mm *0,059"*

SCF.D *harmaa* **0114 117.07**

■ Riviliittimiin jousiliitännällä

SCD5.2L	*harmaa*	**0291 351.03**
SCD5.2L	*oranssi*	**0291 352.04**
SCD5.3L	*oranssi*	**0291 362.06**
SCD5.4L	*oranssi*	**0291 372.00**

Puristamalla kiinnitettävät päätyosat liittimille / erotuslevyille

SCFM6

■ Mahdollisuus kiinnittää CPM-suojakansi ja PEP-merkkipidike. Kiinnitys **PR1-**, **PR3-** , **PR4-** ja **PR5-**kiskoihin



Liittimille: **M 4/6**
M 6/8
M 10/10

Paksuus: 3 mm *0,118"*

SCFM6 *harmaa* **0114 825.05**

SCF9

■ Mahdollisuus kiinnittää CPM-suojakansi ja PEP-merkkipidike. Kiinnitys **PR1-**, **PR3-** , **PR4-** ja **PR5-**kiskoihin



Liittimille: **M 6/9.EE**
M 6/12.FF

Paksuus: 1 mm *0,039"*

SCF9* *valkoinen* **0103 672.01**

*Tämä erotuslevy ei korvaa päätyosaa, jota liittimessä on käytettävä.

SCFT1

■ Erotuslevy käytettäväksi ¼ kierroksen katkaisu riviliitinten kanssa, mahdollisuus kiinnittää yksi tai kaksi CPM-suojakantta vierekkäin.



Paksuus: 1 mm *0,039"*

SCFT1 *harmaa* **0103 588.26**

Sama kiinnitys kuin SCF9-erotuslevyssä.
Erotuslevyn leveys: 77,5 mm *3,05"*

SCFEX

Erotuslevy käytettäväksi räjähdysalttiiseen ympäristöön tarkoitetuissa riviliittimissä.

Sitä voidaan käyttää myös jaotukseltaan 5 – 16 mm:n liittimissä.

■ Kiinnitys **PR3-** ja **PR5-**kiskoihin



Paksuus: 2,4 mm *0,094"*

SCFEX3* *harmaa* **0103 620.01**

■ Kiinnitys vain **PR1** -kiskoon.

Paksuus: 2,4 mm *0,094"*

SCFEX1* *harmaa* **0103 619.04**

* Jos käytettävä liitin voidaan napsauttaa kiskolle, käytä SCF-erotuslevyä.

SC Päätyerotuslevy (jtk.)

SCFCV

Mahdollisuus kiinnittää CPM-suojakansi ja PEP-merkkipidike.

Paksuus: 3 mm *0,118*"



Liittimille:
MA 2,5/5 - M 4/6 - M 6/8
M 10/10 - M 16/12 - M 35/16

SCFCV1-2	harmaa	**0116 795.11**
SCFCV1-2 V0	beige	**0196 795.12**

Liittimille:
M 6/8.STA - M 6/8.SF

SCFCV3	harmaa	**0116 796.12**
SCFCV3 V0	beige	**0196 796.13**

Liittimille:
M 70/22 - MB 25/30.SF - MB 10/24.SF
M 10/12.SF - MU 10/13
M 10/13.TSF

SCFCV4	harmaa	**0116 797.13**
SCFCV4 V0	beige	**0196 797.14**

Liittimille:
M 6/8.ST

SCFCV5	harmaa	**0116 798.24**
SCFCV5 V0	beige	**0196 798.25**

CP Suojakansi

CPV

Suojakansi läpinäkyvää PVC-muovia, pituus noin 1 m (39").
Kiinnitä kansi asettamalla päätyerotuslevy SCFCV noin 400 mm:n välein, riviliitinryhmän ääripäihin.
Sitä voidaan käyttää myös riviliitinyksikön merkintään tyhjällä RTC-merkintäliuskalla, joka kiinnitetään kannen alle.



Erotuslevylle: SCFCV1-2
leveys: 73 mm *2.87*"
pituus: 66.5 mm *2.62*"
74 mm *2.91*"
72 mm *2.83*"

CPV1-2 **0176 816.12**

Erotuslevylle: SCFCV3
leveys: 85 mm *3.35*"
pituus: 68.5 mm *2.70*"
76 mm *2.99*"
74 mm *2.91*"

CPV3 **0176 817.13**

Erotuslevylle: SCFCV4
leveys: 104 mm *4.09*"
pituus: 90.5 mm *3.56*"
98 mm *3.86*"
96 mm *3.78*"

CPV4 **0176 791.21**

Erotuslevyille: SCFCV5
leveys: 104 mm *4.09*"
pituus: 72 mm *2.83*"
79.5 mm *3.13*"
77.5 mm *3.05*"

CPV5 **0176 791.21**

CPMS

20 navan jaettava kansi 12 navan käytölle.



CPMS **0205 227.01**

CPM

Suojaa käyttäjää virrallisten piirien tahattomalta koskettamiselta.
Tämä kansi kiinitetään päätyosiin (FE), väliosiin (FJ) ja SCF- tai SCFM-erotuslevyihin. Sitä voidaan käyttää myös riviliitinyksikön merkintään tyhjällä RTC-merkintäliuskalla, joka kiinnitetään kannen alle.



Kiinnitys FJ... -päätyerotuslevyihin



Kiinnitys SCF-erotuslevyyn



Kiinnitys SCFM-erotuslevyyn

Leveys 32 mm/1,26", kun pituus on 500 mm/19,70".

CPM	kirkas	**0187 312.14**
CPM	beige	**0197 312.16**
CPM	keltainen	**0199 405.27**

CPP

Tämä kansityyppi sopii vain ECP-erotukselle (tyypin I tehoriviliittimiin). Se napsautetaan lokeron päälle .
Jokaista jaotusta varten on kolmea eri kansikokoa: 1, 2 tai 3 liittimelle.

Kannen paksuus: 1,5 mm.



Jaotus			
- 26 mm	**1 lohko**	**CPP261**	**0168 202.13**
	2 lohkoa	**CPP262**	**0168 201.12**
	3 lohkoa	**CPP263**	**0163 403.20**
- 31 mm	**1 lohko**	**CPP311**	**0168 204.15**
	2 lohkoa	**CPP312**	**0168 203.14**
	3 lohkoa	**CPP313**	**0163 409.06**
- 35 mm	**1 lohko**	**CPP351**	**0168 206.17**
	2 lohkoa	**CPP352**	**0168 205.16**
	3 lohkoa	**CPP353**	**0163 418.26**
- 42 mm	**1 lohko**	**CPP421**	**0168 208.21**
	2 lohkoa	**CPP422**	**0168 207.10**
	3 lohkoa	**CPP423**	**0163 424.14**

FC Koestuspistoke

Mittaus- ja valvontalaitteissa näitä tarvikkeita käytetään piirin vianmääritykseen tai koestukseen koestusliittimellä varustetuissa lohkoissa tai käyttäen koestuslaitetta (vain **FC2**).

FC2

Koestuspistoke halk. 2 mm *0,079"*
(juotettu liitos: 1 mm² maks. -*18 AWG*)



FC2 **0007 865.26**

Koestuspistoke halk. 2 mm *0,079"*
(juotettu liitos: 1 mm² maks. -*18 AWG*)



FC2.EI.PJP **0107 239.03**

FC4

Koestuspistoke halk. 4 mm *0,16"*
(juotettu liitos: 1,5 mm² maks. - *16 AWG*)



FC4 **0167 860.01**

AL Koestusliitin

Tämä tarvike on ruuvattu riviliittimien liitostangon kierteitettyihin reikiin. Jotkut lohkot toimitetaan liitin kiinnitettynä. Tähän liittimeen kytketään **FC**-koestuspistoke.



Koestusliittimet erotetaan toisistaan sisähalkaisijansa mukaan.



Ø 2 mm	H = 12 mm	.079" DIA. .472" H	
M3		**AL2**	**0163 043.21**
Ø 2 mm	H = 11.7 mm	.079" DIA. .461" H	
M2,6		**AL2**	**0163 046.24**
Ø 2 mm	H = 8.5 mm	.079" DIA. .335" H	
M3		**AL2**	**0163 070.00**
Ø 2 mm	H = 9.6 mm	.079" DIA. .378" H	
M3		**AL2**	**0164 950.00**
Ø 2 mm	H = 8.5 mm	.079" DIA. .335" H	
M2,6		**AL2**	**0167 319.06**
Ø 3 mm	H = 9.5 mm	.12" DIA. .374" H	
M3		**AL3**	**0163 261.00**
Ø 4 mm	H = 12 mm	.16" DIA. .473" H	
M3		**AL4**	**0163 240.17**
Ø 4 mm	H = 12.3 mm	.16" DIA. .484" H	
M3		**AL4**	**0163 262.01**
Ø 4 mm	H = 13.5 mm	.16" DIA. .532" H	
M4		**AL4**	**0168 237.05**
Ø 4 mm	H = 17.5 mm	.16" DIA. .689" H	
M3		**AL4**	**0179 762.16**

DC Koestuslaite ruuvipäällä

Tämä patentoitu laite kiinnitetään ruuvitaltalle varattuun pyöreään reikään. Sitä käytetään vianmääritykseen, mittaukseen ja valvontaan sekä kokoonpanon tarkkailuun ja korjaamiseen lohkoissa, joissa ei ole koestusliitintä. Tätä varten laitteesseen asetetaan **FC2**-koestuspistoke.

DC:t erotetaan toisistaan värin perusteella:

vihreä lohkoille, joiden jaotus on 5 mm
DCV **0173 058.02**

sininen **MA 2,5/5** -lohkoille
DCB **0105 028.21**

keltainen lohkoille, joiden jaotus on 6 mm
DCJ **0173 059.03**

harmaa **M 4/6.D** ja **MB 2,5/6** -lohkoille
DCG **0163 218.05**

oranssi lohkoille, joiden jaotus on 8 mm
DCO **0173 060.00**

ruskea **MA 6/8** -lohkoille
DCM **0163 219.06**

BJ Siltausliitin

Käytä BJ-siltausliitintä yhdistääksesi peräkkäisiä ja ei-peräkkäisiä riviliittimiä samalla välikappaleella. Saatavana on kaksi siltausliitintyyppiä: koottu yksikkö ja kokoamaton yksikkö. Molempiin siltausliittimiin sisältyy metallitanko, joka koskettaa riviliittimen sisäiseen liitostankoon.
BJ-siltausliitintarvikkeen kiinnittämiseksi riviliittimiin, joissa on keskiyläosan erotukset, käyttäjän on leikattava irti kaikki liitinten väliset erotukset. BJ-siltausliittimienväliin on tarvittaessa asennettava erotuslevy tai päätyerotuslevy SCM, SCF tai SCD oikosulun estämiseksi.

BJM Koottu siltausliitin

Tästä tarvikkeesta on saatavana kaksi versiota.

Hajotettava malli, koostuu ankkuroiduista ruuveista siltausliitinjärjestelmässä. Tätä tarviketta voidaan käyttää vain vierekkäisten liitinten yhdistämiseen.

ilman IP20-suojausta (vakio)

Virta kapasiteetti, ampeeria

BJM5	**MA 2,5/5** -lohkoille		
24 A	2 napaa	**0176 273.01**	
24 A	3 napaa	**0176 274.02**	
24 A	4 napaa	**0176 275.03**	
24 A	5 napaa	**0176 276.04**	
24 A	10 napaa	**0176 277.05**	
BJM6	**MA 4/6** -lohkoille		
32 A	2 napaa	**0168 516.25**	
32 A	3 napaa	**0168 517.26**	
32 A	4 napaa	**0168 518.07**	
32 A	5 napaa	**0168 519.00**	
32 A	10 napaa	**0168 973.07**	
BJM8	**MA 6/8** -lohkoille		
41 A	2 napaa	**0168 520.05**	
41 A	3 napaa	**0168 521.22**	
41 A	4 napaa	**0168 522.23**	
41 A	5 napaa	**0168 523.24**	
41 A	10 nap.	**0168 974.00**	

Suositeltu maksimivääntömomentti: **0.6 Nm**

IP20-suojauksella (kosketussuojattu)

Virta kapasiteetti, ampeeria

BJMI5	**MA 2,5/5** -lohkoille		
24 A	2 napaa	**0176 278.16**	
24 A	3 napaa	**0176 279.17**	
24 A	4 napaa	**0176 280.05**	
24 A	5 napaa	**0176 281.22**	
24 A	10 napaa	**0176 282.23**	
BJMI6	**MA 4/6** -lohkoille		
32 A	2 napaa	**0176 663.00**	
32 A	3 napaa	**0176 664.01**	
32 A	4 napaa	**0176 665.02**	
32 A	5 napaa	**0176 666.03**	
32 A	10 napaa	**0176 667.04**	
BJMI8	**MA 6/8** -lohkoille		
41 A	2 napaa	**0176 669.16**	
41 A	3 napaa	**0176 670.13**	
41 A	4 napaa	**0176 671.00**	
41 A	5 napaa	**0176 672.01**	
41 A	10 nap.	**0176 673.02**	

Suositeltu maksimivääntömomentti: **0.6 Nm**

BJD Koottu siltausliitin

Tästä tarvikkeesta on saatavana vain yksi versio

Yksinkertaistettu malli, koostuu reikäaihioin varustetusta kiskosta liitinten jaotukseen ja ankkuroiduista ruuveista ja välikappaleista. Tätä tarviketta voidaan käyttää lohkojen liittämiseen, jotka ovat peräkkäisiä tai eivät: tässä tapauksessa irrota ruuvi ja välikappale, joita ei tarvita.

ilman IP20-suojausta

Virta kapasiteetti, ampeeria

BJD6	**D 2,5/6.D** -lohkoille, kolmikerroksisille		
24 A	2 napaa	**0178 024.25**	
24 A	3 napaa	**0178 025.26**	
24 A	4 napaa	**0178 026.27**	
24 A	5 napaa	**0178 027.20**	
24 A	10 napaa	**0178 032.25**	
24 A	20 nap.	**0178 033.26**	

Suositeltu maksimivääntömomentti: **0.6 Nm**

Yksinkertaistettu malli, koostuu reikäaihioin varustetusta kiskosta liitinten jaotukseen ja ankkuroiduista ruuveista ja välikappaleista. Tätä tarviketta voidaan käyttää lohkojen liittämiseen, jotka ovat peräkkäisiä tai eivät: tässä tapauksessa irrota ruuvi ja välikappale, joita ei tarvita.

ilman IP20-suojausta (vakio)

Virta kapasiteetti, ampeeria

BJM5D	**MA 2,5/5.D** -lohkoille		
24 A	2 napaa	**0176 226.22**	
24 A	3 napaa	**0176 227.23**	
24 A	4 napaa	**0176 228.04**	
24 A	5 napaa	**0176 229.05**	
24 A	10 napaa	**0176 230.02**	
BJM6D	**M 4/6.D** -lohkoille		
32 A	2 napaa	**0173 515.11**	
32 A	3 napaa	**0173 516.12**	
32 A	4 napaa	**0173 517.13**	
32 A	5 napaa	**0173 519.25**	
32 A	10 napaa	**0173 520.22**	
BJM62	**D 4/6.LNTP, DR 4/6** -lohkoille		
32 A	2 napaa	**0173 217.26**	
32 A	3 napaa	**0173 218.07**	
32 A	4 napaa	**0173 219.00**	
32 A	5 napaa	**0173 221.22**	
32 A	6 napaa	**0174 112.16**	
32 A	7 napaa	**0174 113.17**	
32 A	8 napaa	**0174 114.10**	
32 A	9 napaa	**0174 115.11**	
32 A	10 napaa	**0173 226.27**	
BJM65	**M 4/6,5.3G** -lohkoille		
32 A	2 napaa	**0174 764.03**	
32 A	3 napaa	**0174 765.04**	
32 A	4 napaa	**0174 766.05**	
32 A	5 napaa	**0174 767.06**	
32 A	10 napaa	**0174 768.17**	
32 A	25 napaa	**0174 769.10**	
BJM10	**MA 10/10** -lohkoille		
57 A	2 napaa	**0173 611.21**	
57 A	3 napaa	**0173 612.22**	
57 A	4 napaa	**0173 613.23**	
57 A	5 napaa	**0173 614.24**	
57 A	10 napaa	**0173 615.25**	
BJM12	**MA 16/12** -lohkoille		
76 A	2 napaa	**0179 618.16**	
76 A	3 napaa	**0179 619.17**	
76 A	4 napaa	**0179 620.14**	
76 A	5 napaa	**0179 621.01**	
76 A	10 napaa	**0179 622.02**	
BJM16	**MA 35/16** -lohkoille		
110 A	2 napaa	**0179 613.01**	
110 A	3 napaa	**0179 614.02**	
110 A	4 napaa	**0179 615.03**	
110 A	5 napaa	**0179 616.04**	
110 A	10 nap.	**0179 617.05**	
BJM4	**DR 1,5/4** -lohkoille		
17,5 A	2 napaa	**0205 735.06**	
17,5 A	3 napaa	**0205 736.07**	
17,5 A	5 napaa	**0205 737.00**	
17,5 A	10 nap.	**0205 738.11**	

Suositeltu maksimivääntömomentti: **0.6 Nm**
paitsi **BJM16 (1.2 Nm)**

IP20-suojauksella (kosketussuojattu)

Virta kapasiteetti, ampeeria

BJMI5D	**MA 2,5/5.D** -lohkoille		
24 A	2 napaa	**0176 736.21**	
24 A	3 napaa	**0176 737.22**	
24 A	4 napaa	**0176 738.03**	
24 A	5 napaa	**0176 739.04**	
24 A	10 napaa	**0176 740.11**	
BJMI6D	**M 4/6.D** -lohkoille		
32 A	2 napaa	**0179 668.20**	
32 A	3 napaa	**0179 669.21**	
32 A	4 napaa	**0179 670.26**	
32 A	5 napaa	**0179 671.13**	
32 A	10 napaa	**0179 672.14**	
BJMI10	**MA 10/10** -lohkoille		
57 A	2 napaa	**0176 675.04**	
57 A	3 napaa	**0176 676.05**	
57 A	4 napaa	**0176 677.06**	
57 A	5 napaa	**0176 678.17**	
57 A	10 napaa	**0176 679.10**	
BJMI12	**MA 16/12** -lohkoille		
76 A	2 napaa	**0179 626.06**	
76 A	3 napaa	**0179 628.10**	
76 A	4 napaa	**0179 629.11**	
76 A	5 napaa	**0179 630.16**	
76 A	10 napaa	**0179 631.03**	
BJMI16	**MA 35/16** -lohkoille		
110 A	2 napaa	**0206 217.00**	
110 A	3 napaa	**0206 218.11**	
110 A	4 napaa	**0206 219.12**	
110 A	5 napaa	**0206 220.17**	
110 A	10 napaa	**0206 221.04**	

Suositeltu maksimivääntömomentti: **0.6 Nm**
paitsi **BJMI16 (1.2 Nm)**

BJ Siltausliitin

BJS Siltausliitin ei koottu

Alakokoonpano:
ruuvi + aluslevy + holkki

Yhdistä riviliittimet asettamalla metalliputki kunkin yhdistettävän riviliittimen keskellä ylhäällä olevaan reikään. Metalliputki koskettaa riviliittimen sisäiseen liitostankoon. Rei'itetty tanko on leikattu sopivan pituiseksi ja asetettu litteästi riviliitinryhmän keskiaukkojen kohdalle. Ruuvi asetetaan rei'itetyn tangon reikään, joka sijaitsee suoraan yhdistettävien liitinten yläpuolella. Ruuvi kulkee kierteitetyn metalliputken läpi, ja se ruuvataan riviliittimen sisällä olevaan liitostankoon. Nyt sähkökytkentä rei'itettyyn tankoon on valmis ja liitin yhdistetty.

Rei'itetty siltausliitin leikattava pituuteen

Lohkontyyppi	Malli	P/N	Malli	napojen määrä	Virran joht.kyky	P/N
MA 2,5/5	**EV5**	**0168 629.16**	**BJS5**	20	24 A	**0177 652.06**
DR 1,5/5						
MA 2,5/5.D	**EV5D**	**0176 260.10**	**BJS5D**	20	24 A	**0177 651.05**
M 4/6	**EV6**	**0168 604.16**	**BJS6**	2	32 A	**0164 573.22**
			BJS6	3	32 A	**0164 574.23**
			BJS6	4	32 A	**0164 575.24**
			BJS6	5	32 A	**0164 736.25**
			BJS6	10	32 A	**0164 576.25**
			BJS6	20	32 A	**0174 784.20**
M 4/6.D	**EV6D**	**0168 400.16**	**BJS61**	2	32 A	**0168 481.23**
MD 2,5/6...			**BJS61**	3	32 A	**0168 482.24**
			BJS61	4	32 A	**0168 483.25**
			BJS61	5	32 A	**0168 484.26**
			BJS61	10	32 A	**0168 485.27**
DR 4/6	**EVDR6**	**0168 399.10**	**BJS62D**	10	24 A	**0167 601.02**
M 6/8	**EV6**	**0168 604.16**	**BJS8**	2	41 A	**0164 581.13**
M 6/8.ST	**EV8S**	**0168 401.03**	**BJS8**	3	41 A	**0164 582.14**
M 4/8.D2.SF...J	**VJS11**	**0163 394.26**	**BJS8**	4	41 A	**0164 583.15**
			BJS8	5	41 A	**0164 737.26**
			BJS8	15	41 A	**0174 788.04**
			BJS8	20	41 A	**0174 789.05**
M 6/9.EE			**BJS9,5**	2	41 A	**0173 815.16**
			BJS9,5	3	41 A	**0173 816.17**
			BJS9,5	4	41 A	**0173 817.10**
			BJS9,5	5	41 A	**0173 818.21**
			BJS9,5	10	41 A	**0173 819.22**
M 10/10	**EV6**	**0168 604.16**	**BJS10**	2	57 A	**0164 585.17**
			BJS10	3	57 A	**0164 586.10**
			BJS10	4	57 A	**0164 587.11**
			BJS10	5	57 A	**0168 273.11**
			BJS10	10	57 A	**0164 588.22**
			BJS10	20	57 A	**0177 654.00**
M 16/12	**EV12**	**0168 664.11**	**BJS12**	2	57 A	**0164 589.23**
			BJS12	3	57 A	**0164 590.20**
MB 10/12.SF	ruuvi +	**0163 574.22**	**BJS12**	4	57 A	**0164 591.15**
	aluslevy	**0163 633.25**	**BJS12**	10	57 A	**0164 592.16**
			BJS12	20	57 A	**0177 653.07**
M 6/12.FF			**BJS12,5**	2	41 A	**0174 393.20**
			BJS12,5	3	41 A	**0174 394.21**
			BJS12,5	5	41 A	**0174 395.22**
			BJS12,5	10	41 A	**0174 396.23**
M 6/13.FF			**BJS13**	10	125 A	**0167 224.27**
ML 10/13.SF	ruuvi +	**0163 394.26**	**BJS131**	2	57 A	**0179 846.03**
	aluslevy	**0168 783.01**	**BJS131**	10	57 A	**0175 991.11**
M 35/16	**EV16**	**0179 627.07**	**BJS16**	2	125 A	**0168 241.11**
			BJS16	10	125 A	**0168 238.16**
M 70/22	ruuvi +	**0173 320.01**	**BJS22**	2	192 A	**0173 316.21**
	aluslevy	**0173 331.20**	**BJS22**	3	192 A	**0173 317.22**
			BJS22	5	192 A	**0173 318.03**
			BJS22	10	192 A	**0173 319.04**
MB 10/24.SF	ruuvi	**0163 607.04**	**BJS24**	10	30 A	**0167 856.21**
M 95/26	**VJS51**	**0173 320.01**	**BJS261**	2	232 A	**0177 508.07**
	aluslevy	**0173 331.20**	**BJS261**	3	232 A	**0177 509.00**
			BJS261	5	232 A	**0177 510.24**
			BJS261	10	232 A	**0177 511.11**

Suositeltu maksimivääntömomentti: 0.6 Nm

BJDP Yleissiltausliitin

Tämän tarkvikkeen avulla voidaan yhdistää kaksi peräkkäistä liitintä, joiden jaotus on erilainen. Se koostuu seuraavista osista:
- 2 holkkia
  2 ruuvia
- 2 aluslevyä
- 1 liitoskisko

		Virranjohtokapasiteetti, ampeeria	
Kit n° I	**BJDP1**	50	**0179 623.03**
Kit n° II	**BJDP2**	95	**0179 624.04**
Kit n° III	**BJDP3**	70	**0179 625.05**
Kit n° IV	**BJDP4**	50	**0174 781.25**
Kit n° V	**BJDP5**	50	**0174 782.26**

Liittimen B jaotus \ Liittimen A jaotus	12	10	8	6.5	6
16	II	I	I	I	I
12		III	III	III	III
10			V	IV	IV
8				IV	IV

Huom :
- liittimen jaotus 6 vastaa **M 4/6** ja sen johdannaisia.
- liittimen jaotus 6,5 vastaa **M 4/6,5** ja sen johdannaisia.
- liittimen jaotus 8 vastaa **M 6/8** ja sen johdannaisia.
- liittimen jaotus 10 vastaa **M 10/10** ja sen johdannaisia.
- liittimen jaotus 12 vastaa **M 16/12** ja sen johdannaisia.
- liittimen jaotus 16 vastaa **M 35/16** ja sen johdannaisia.

Suositeltu maks. vääntömomentti: 0,6 Nm

BJDPL Siltausliitin jaotukseltaan erilaisille jousiliittimille

Tämän tarkvikkeen avulla voi yhdistää toisiinsa kaksi jaotukseltaan erilaista jousiriviliitintä (jaotus 5 ja 6 mm, 6 ja 8 mm, 5 ja 8 mm). Ylimääräisellä jousella varustettua jousiliitintä ei tarvitse käyttää siltausjohtimelle, mutta toisiinsa yhdistettyjen liitinten välissä täytyy käyttää päätylevyä, olipa liittimet kiinnitetty mihin suuntaan tahansa.

BJDPL 56	**0291 150.06**	jaotukseltaan 5 mm:n ja jaotukseltaan 6 mm:n liitinten yhdistämiseen
BJDPL 58	**0291 160.00**	jaotukseltaan 5 mm:n ja jaotukseltaan 8 mm:n liittimen yhdistämiseen
BJDPL 68	**0291 170.02**	jaotukseltaan 6 mm:n ja jaotukseltaan 8 mm:n liittimen yhdistämiseen
BJDPL 510	**0291 480.22**	jaotukseltaan 5 mm:n ja jaotukseltaan 10 mm:n liittimen yhdistämiseen
BJDPL 610	**0291 482.10**	jaotukseltaan 6 mm:n ja jaotukseltaan 10 mm:n liittimen yhdistämiseen
BJDPL 810	**0291 484.12**	jaotukseltaan 8 mm:n ja jaotukseltaan 10 mm:n liittimen yhdistämiseen



BJDL Siltausliitin jaotukseltaan samanlaisille jousiliittimille

Jaotukseltaan 5 mm:n *0,200"* liittimille

BJDL5.2	2 pistettä	**0291 102.23**
BJDL5.3	3 pistettä	**0291 103.24**
BJDL5.4	4 pistettä	**0291 104.25**
BJDL5.5	5 pistettä	**0291 105.26**
BJDL5.6	6 pistettä	**0291 106.27**
BJDL5.7	7 pistettä	**0291 107.20**
BJDL5.8	8 pistettä	**0291 108.01**
BJDL5.9	9 pistettä	**0291 109.02**
BJDL5.10	10 pistettä	**0291 110.26**

Jaotukseltaan 6 mm:n *0,238"* liittimille

BJDL6.2	2 pistettä	**0291 128.24**
BJDL6.3	3 pistettä	**0291 129.25**
BJDL6.4	4 pistettä	**0291 194.17**
BJDL6.5	5 pistettä	**0291 195.10**

Jaotukseltaan 8 mm:n *0,315"* liittimille

BJDL8.2	2 pistettä	**0291 122.16**
BJDL8.3	3 pistettä	**0291 123.17**
BJDL8.4	4 pistettä	**0291 144.24**
BJDL8.5	5 pistettä	**0291 145.25**



Jaotukseltaan 10 mm:n *0,400"* liittimille

BJDL10.2	2 pistettä	**0291 322.26**
BJDL10.3	3 pistettä	**0291 323.27**
BJDL10.4	4 pistettä	**0291 324.20**
BJDL10.5	5 pistettä	**0291 325.21**
BJDL1.10.2	2 pistettä	**0291 472.25**
BJDL1.10.3	3 pistettä	**0291 474.27**
BJDL1.10.4	4 pistettä	**0291 476.21**
BJDL1.10.5	5 pistettä	**0291 478.03**

BJ Siltausliitin (jatk.)

BJP Kääntyvä siltausliitin

Tämän tarvikkeen avulla voit yhdistää tai erottaa kaksi vierekkäistä liitintä, avointa tai suljettua. Suosittelemme kolmannen tyhjän lohkon käyttöä, jotta kääntyvä siltausliitin saisi “lepo”-asennon. Suosittelemme erotuslevyn **SC** käyttöä eristyksen säilyttämiseksi. **BJP** kiinnitetään riviliitinten keskelle, joiden liitostangot on rei´itetty tarvikkeiden keskinäistä yhdistämistä varten.

	Virta Kapasiteetti	
Lohkoille, joilla 6 mm *0,238"* jaotus		
BJP6	35 A	**0174 413.14**
Kaksikerroksisille liittimille, joilla on 6 mm *0,238"* jaotus		
BJP61	35 A	**0167 225.20**
Jaotukseltaan 8 mm:n *0,315"* liittimille		
BJP8	50 A	**0174 448.07**
Lohkoille, joilla 10 mm *0,394"* jaotus		
BJP10	70 A	**0174 451.22**
Kaksikerroksisille liittimille, joilla on 8 mm *0,315"* jaotus		
BJP82	50 A	**0163 169.04**
DR 4/6 -liittimille, joilla on 6 mm *0,238"* jaotus		
BJPD6	35 A	**0173 223.24**

Suositeltu maksimivääntömomentti: 0,6 Nm

BJA Siltausliitin edestakaista siltausta varten

Tämän tarvikkeen avulla voidaan yhdistää toisiinsa peräkkäisiä tai ei-peräkkäisiä liittimiä. Irrota tätä varten tuet käsin silloin, kun liitäntää ei tarvita. Kahden tangon käyttö mahdollistaa edestakaisen siltauksen.
Kuhunkin tukeen on kiinnitetty ankkuroitu ruuvi. Tämä siltausliitin toimitetaan suojakansi painettuna liittimen päälle, mikä takaa kosketuksen kestävän suojauksen.



Siltausliitinryhmä (sisältää suojakannen):

Lohkoille, joilla 5 mm *0,200"* jaotus

BJA5	24 A 10 pistettä	**0205 021.26**

Jaotukseltaan 6 mm:n *0,238"* liittimille

BJA6	35 A 10 pistettä	**0116 541.12**
BJA6	35 A 30 pistettä	**0116 589.13**

Suojakansi, 10 napaa:

Värille	**BJA5**	harmaa	**0119 847.20**
Värille	**BJA6**	harmaa	**0116 508.22**
		valkoinen	**0103 819.25**

Huom. Kokoonpano on eristettävä siltausliitinten molemmista ääripäistä.
Käytä tähän joko suljettua liitintä tai erotuslevyä **SC**.

BJADO Jousi siltausliitin vain mini-ADO- ja ADO-liittimille, joiden jaotus on 5 tai 6 mm



Tämän tarvikkeen avulla voidaan yhdistää toisiinsa vierekkäisiä tai ei vierekkäisiä liittimiä. Irrota tätä varten liitinjousi "hammas" käsin silloin, kun kyseistä liitäntää ei tarvita.
Joustavan liitäntäjärjestelmän ansiosta kosketus saadaan aikaan helposti yhdistämällä. 2 johtimen liitäntä on edelleen sallittu. Suojaus: NEMA 1
Merkintä RCT 610- ja RCT 810 -merkintäkorteilla (merkintätapa 21).
* Tärkeää: Siltausliitin on irrotettava johdinten parissa työskentelyä varten.

Jaotukseltaan 5 mm:n *0,200"* ADO-liittimille

BJADO5.2	2 nap.	**0205 955.03**
BJADO5.3	3 nap.	**0205 956.04**
BJADO5.4	4 nap.	**0205 957.05**
BJADO5.5	5 nap.	**0205 958.16**
BJADO5.10	10 nap.	**0205 963.03**
BJADO5.20	20 nap.	**0205 973.05**

Virtakapasiteetti: 13,5 A

Jaotukseltaan 6 mm:n *0,238"* ADO-liittimille

BJADO6.2	2 nap.	**0205 974.06**
BJADO6.3	3 nap.	**0205 975.07**
BJADO6.4	4 nap.	**0205 976.00**
BJADO6.5	5 nap.	**0205 977.01**
BJADO6.10	10 nap.	**0205 982.27**
BJADO6.20	20 nap.	**0205 992.21**

Virtakapasiteetti: 17,5 A

BJE Jousi siltausliitin ilman ruuvia

Silmukkaliittimillä varustetuille liittimille ja ADO-liittimille



Tämän tarvikkeen avulla voidaan yhdistää toisiinsa vierekkäisiä tai ei-vierekkäisiä liittimiä. Irrota tätä varten liitinjousi "hammas" käsin silloin, kun liitäntää ei tarvita.
Yhdistämättömien liitinten osoitus: leikkaa irti urat, jotka ovat siltausliittimen muovirungon yläosassa.
Merkintä liimattavilla merkintäkorteilla RB5A (merkintätapa 21).
Yhteensopiva koestuspistokkeen FC2 kanssa.

Erotin on tarvittaessa poistettava.

BJE6

Jaotukseltaan 6 mm:n *0,238"* liittimille

BJE6.2	2 pistettä	**0299 694.04**
BJE6.3	3 pistettä	**0299 695.05**
BJE6.4	4 pistettä	**0299 696.06**
BJE6.5	5 pistettä	**0299 697.07**
BJE6.6	6 pistettä	**0299 698.10**
BJE6.7	7 pistettä	**0299 699.11**
BJE6.8	8 pistettä	**0299 700.26**
BJE6.9	9 pistettä	**0299 701.13**
BJE6.10	10 pistettä	**0299 702.14**

Virtakestoisuus: 32 A

BJE8

Jaotukseltaan 8 mm:n *0,315"* liittimille

BJE8.2	2 pistettä	**0299 712.05**
BJE8.3	3 pistettä	**0299 713.06**
BJE8.4	4 pistettä	**0299 714.07**
BJE8.5	5 pistettä	**0299 715.00**
BJE8.6	6 pistettä	**0299 716.01**
BJE8.7	7 pistettä	**0299 717.02**
BJE8.8	8 pistettä	**0299 718.13**
BJE8.9	9 pistettä	**0299 719.14**
BJE8.10	10 pistettä	**0299 720.11**

Virtakestoisuus: 41 A

Lyhytaikainen virtakestoisuus: 300 A/1s
Kosketussuojaus: IP20
Palonkestävyys: UL94 V0

Yhteensopiva seuraavien riviliitinten kanssa:

- **M 4/6**
- **M 4/6.1**
- **M 4/6.T**
- **M 6/8**
- **M 6/8.1**
- **M 6/8.D2**
- **M 6/8.D2.1**
- **D 1,5/6.ADO**
- **D 1,5/6.ADO.1**
- **D 1,5/6.D2.ADO**
- **D 1,5/6.D2.ADO.1**
- **D 2,5/8.ADO**
- **D 2,5/8.ADO.1**
- **D 4/6.ADO**
- **D 4/6.ADO.1**
- **D 4/6.D2.ADO**
- **D 4/6.D2.ADO.1**
- **D 4/6.ADO.T2**
- **D 4/8.ADO**
- **D 6/8.ADO**
- **D 6/8.ADO.1**
- **D 6/8.ADO3**

MA 2,5/5-, MA 2,5/5.1-*, D 1/5.ADO ja D 2,5/5.ADO-liittimille

BJE5

BJE5.2	2 nap.	**0199 227.23**
BJE5.3	3 nap.	**0199 228.04**
BJE5.4	4 nap.	**0199 298.03**
BJE5.5	5 nap.	**0199 299.04**
BJE5.6	6 nap.	**0299 861.03**
BJE5.7	7 nap.	**0299 862.04**
BJE5.8	8 nap.	**0299 863.05**
BJE5.9	9 nap.	**0299 864.06**
BJE5.10	10 nap.	**0199 443.24**

Virtakestoisuus: 20 A
Merkintä liimattavilla merkintäkorteilla
* Poista erotin irti tämän tarvikkeen kiinnitystä varten



BJB

Tämän tarvikkeen avulla voidaan kytkeä useita BJE5-, BJE6- tai BJE8-malleja ja kytkeä 1 BJE6-malli 1 BJE8-malliin (eri jaotukset).

BJB	**0199 466.23**

BJ Siltausliitin (jatk.)

BJHS Kisko erilaisten lohkojen rinnakkaiskytkentään

Rei'itetyt kiskot, jotka voidaan katkaista sahaamalla poikittaisliitoksia varten kahden tai useamman eri riviliittimen välillä joko tukien tai litteiden pikaliitäntäkappaleiden avulla, joita erottaa INH1-välilevy, viite 0193474.15

BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 12 mm lohko 1 M5 1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.1
BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.2
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 1 kpl 12 mm lohko 1 M5	ENT 6713.3
BJHS	1 kpl 12 mm lohko 1 M5 3 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.4
BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 4 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.5
BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 16 mm lohko 1 M5 2 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.6
BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 2 kpl 12 mm lohkoa 1 M5 1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.7
BJHS	1 kpl 12 mm lohko 1 M5 1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.8
BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 2 kpl 12 mm lohkoa 1 M5	ENT 6713.9
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 2 kpl 12 mm lohkoa 1 M5 2 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.10
BJHS	1 kpl 12 mm lohko 1 M5 4 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.11
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 3 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.12
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 1 kpl 16 mm lohko 1 M6 3 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.13
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.14
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 12 mm lohko 1 M5 3 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.15
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M8 1 kpl 16 mm lohko 1 M6 3 kpl 12 mm lohkoa 1 M5 4 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6713.16
BJHS	1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille 1 kpl 30 mm lohko 1 M10 1 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille	ENT 6720.A
BJHS	1 kpl 30 mm lohko 1 M10 1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	ENT 6720.B
BJHS	1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 12 mm lohko pikaliitäntäkappaleille	0168 428.05
BJHS	1 kpl 10 mm lohko pikaliitäntäkappaleille 1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 30 mm lohko 1 M10	0168 809.14
BJHS	2 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille 1 kpl 16 mm lohko 1 M6 1 kpl 30 mm lohko 1 M10	0168 810.00
BJHS	2 kpl 10 mm lohkoa pikaliitäntäkappaleille 2 kpl 16 mm lohkoa 1 M6	0168 811.25

Rei'itetyt palkit poikittaisliitoksille seuraavien välillä:

Yksi 16 mm (*0,630*") lohko M6-pultilla ja yksi 8 mm (*0,315*") lohko pikaliitäntäkappaleille pitkittäissoikioilla

Asennus 1: vasemman pään pulttilohko



BJHS	ENT 7192

Huom. Reikäaihioin varustetun lokeron rei'itys riviliittimessä.

Asennus 1: oikean pään pulttilohko



BJHS	ENT 7193
+ sulkulevy	
FEH3	0198 352.07

Työstetty lista (määriteltävä tilauksen yhteydessä)

1 Tyyppi HD 2,5/6.3 ... pitkittäinen soikea lohko ja 1 M6, M8 tai M10 runkolohko.

Asennus 1: vasemman pään pulttilohko



BJHS	0179 782.03

Huom. Reikäaihioin varustetun lokeron rei'itys riviliittimessä.

Asennus 1: oikean päänpulttilohko



BJHS	0179 781.02
+ sulkulevy	
FEHD2	0168 949.17

Työstetty lista (määriteltävä tilauksen yhteydessä)

BJ Siltausliitin (jatk.)

BJH **Kisko samanlaisten lohkojen rinnakkaiskytkentään**

Rei'itetty tanko, joka voidaan katkaista sahaamalla kahden tai useamman samanlaisen riviliittimen välisiä poikittaisliitäntöjä varten



● Pikakiinnityskappaleiden kanssa on käytettävä alakokoonpanoa: ruuvia ja aluslevyä siltausliittimen kytkemiseksi vaadittuun lohkoon (katso VJS + RDJ).

BJH6 jaotus 6 mm

2 - nap.	**0168 481.23**
3 - nap.	**0168 482.24**
4 - nap.	**0168 483.25**
5 - nap.	**0168 484.26**
10 - nap.	**0168 485.27**

BJH7 jaotus 7 mm

2 - nap.	**0168 486.20**
3 - nap.	**0168 487.21**
4 - nap.	**0168 488.02**
5 - nap.	**0168 489.03**
10 - nap.	**0168 490.00**

BJH8 jaotus 8 mm

2 - nap.	**0168 456.01**
3 - nap.	**0168 457.02**
4 - nap.	**0168 458.13**
5 - nap.	**0168 459.14**
10 - nap.	**0168 356.14**

BJH9 jaotus 9 mm

2 - nap.	**0168 460.11**
3 - nap.	**0168 461.06**
4 - nap.	**0168 462.07**
5 - nap.	**0168 463.00**
10 - nap.	**0168 357.15**

BJH11 jaotus 11,2 mm

10 - nap.	**0164 562.27**

BJH13 jaotus 13,2 mm

10 nap.	**0163 556.20**



● Tukilohkolle tarvitaan IN-välilevy siltausliittimen ja kiskon välisen eristyksen varmistamiseksi. BJ kiinnitetään kunkin rinnakkain liitettävän lohkon aluslevyn ja mutterin alle.

BJH131 jaotus 13,2 mm

10 - nap.	**0163 468.00**

BJH132 jaotus 13 mm

10 - nap.	**0167 224.27**

BJH14 jaotus 14 mm

2 - nap.	**0173 438.24**
3 - nap.	**0173 439.25**
4 - nap.	**0173 441.27**
5 - nap.	**0173 449.07**
10 - nap.	**0173 451.21**

BJH17 jaotus 17,2 mm

10 nap.	**0163 475.27**

BJH18 jaotus 18,2 mm

2 - nap.	**0173 452.22**
3 - nap.	**0173 453.23**
4 - nap.	**0173 454.24**
5 - nap.	**0173 460.06**
10 - nap.	**0173 461.23**

BJH23 jaotus 23,2 mm

10 - nap.	**0163 476.20**

VJS + RDJ

Ruuvi + aluslevy (siltausliittimelle)



Välttämättömät BJ:n tarvikkeet riviliittimille, joiden poikittaisliitäntöihin käytetään pikaliitäntäkappaleita.

Kaksi alakokoonpanoa

1/HD-tyypin liittimille		2/H-tyypin liittimille	
VSJ6	**0167 735.27**	**VSJ11**	**0163 394.26**
RDJ6	**0173 241.06**	**RDJ11**	**0168 783.01**

IN Välilevy

Pieni suoja, joka tulee asettaa kahden tankolohkon väliin käytettäessä BJ:tä.
Se varmistaa eristyksen liitosnauhan ja kiskon välillä.
Se ei ole kooltaan suurempi kuin kyseisten liitoslohkojen eriste.



paks. 1,2 mm *(0,047")*

INH1	**0193 474.15**
INH1 keltainen	**0199 396.25**

paks. 4 mm *(0,157")*

INH3	**0199 394.23**

AD

IDC-siltausliitin (eristeen läpäisevä siltausliitin)

AD 2,5

Pikasiltauksen avulla voit yhdistää toisiinsa eri kokoisia ruuviliitinpäätteitä, tasoja ja kaikkien valmistajien tuotteita nopeasti ja turvallisesti. Sen eristeen läpäisevä tekniikka tekee siitä helppokäyttöiseen, nopean ja taloudellisen eikä edellytä erikoistyökalua. Käytä siltausliittimenä releiden, kytkinten ja muiden sähkökomponenttien välillä. Pikasiltaus sopii mihin tahansa ruuviliitin tyyppiseen riviliittimeen, 6 mm:n *0,238*" jaotuksesta lähtien.

AD 2,5

0114 205.20



Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL	CSA
Yksisäikeinen	2,5 mm²		14 AWG
Monisäikeinen	2,5 mm²		14 AWG

Jännite			
Nimellinen	600 V		600 V
Pulssi			
Saasteaste			

Virta			
Nimellinen	26 A		15 A

Johtimen koko			
Nimellinen/koko	2,5 mm²		14 AWG

		Työskentely-lämpötila	Suojaus
			IP 20
		-55°C- +110°C	*NEMA 1*



Käyttö: Pikasiltauksen yhdistäminen liittimeen

1 - Aseta pikasiltaus pääteruuviliittimeen.
2 - Kiristä pääteruuvi.
3 - Paina siltausjohdin V:n muotoisen aukon läpi pikasiltaukseen.
4 - Varmista johdin sulkemalla pikasiltausvipu litteillä nokkapihdeillä.



Rinnakkaiskytkennän lisääminen asennukseen:

1 - Aseta pikasiltaus pääteruuviliittimeen.
2 - Paina pääteruuviliitin kosketukseen johtimen kanssa.
3 - Varmista johdin sulkemalla pikasiltausvipu litteillä nokkapihdeillä.
4 - Kiristä pääteruuvi.



PC

Kampatyyppinen siltausliitin

PC **EIP**

Tätä tarviketta voidaan käyttää vain riviliittimissä, joissa on ainakin yksi silmukkaliitinliitäntä. Sitä voidaan käyttää 2 – 10 liittimen yhdistämiseen.
Ei-peräkkäiset liittimet voidaan yhdistää toisiinsa irrottamalla liittimiä vastapäätä olevat hampaat. Kampamaisia siltausliittimiä voidaan leikata pihtien (tai sahan) avulla: tässä tapauksessa suosittelemme päätysuojaan **EIP** käyttöä aina kun mahdollista; käytä muussa tapauksessa **SCF** -erotuslevyä tai **FE**-päätylevyä kahden toisiinsa kytketyn liitinryhmän välillä eristyksen säilyttämiseksi. Kampa asetetaan silmukkaliittimeen ennen ruuvien kiristämistä, mahdollisen johtimen yläpuolelle.





	Päätysuoja kammalle		Kampatyyppinen siltausliitin			
Kiinnitettävä liittimiin	**Malli**	**P/N**	**Napojen määrä**	**Malli**	**Virta**	**P/N**
MA 2,5/5...	**EIP**	**0113 550.24**	2	**PC5**	**30 A**	**0113 542.10**
MA 2,5/5.D...			10	**PC5**	**30 A**	**0113 544.12**
DR 1,5/5...			10	**PC51**		**0167 908.06**
M 4/6 - MS 4/6 - M 4/6.H	**EIP**	**0113 550.24**	2	**PC6**	**35 A**	**0113 546.14**
M 1,5/6.HH - M 4/6.M2			3	**PC6**	**35 A**	**0116 536.05**
M 4/6.G			4	**PC6**	**35 A**	**0116 537.06**
			10	**PC6**	**35 A**	**0113 548.26**
M 4/6.D - M4/6.S...			10	**PC61**	**35 A**	**0163 311.22**
DR 4/6, DR 2,5/6, DRP 4/6						
M 6/8 - M 6/8.S...			2	**PC8**	**50 A**	**0116 538.17**
			3	**PC8**	**50 A**	**0116 539.10**
			4	**PC8**	**50 A**	**0116 540.25**
			10	**PC8**	**50 A**	**0163 313.24**
M 4/8.S...			10	**PC81**	**35 A**	**0173 523.11**
M 10/10			10	**PC10**	**70 A**	**0163 315.26**
M 10/13.S...			10	**PC13**	**70 A**	**0173 510.20**
MB 10/22.S..			3	**PC22**	**70 A**	**0205 295.06**
			10	**PC22**	**70 A**	**0174 151.25**
M 10/16.SF	**EIP**	**0113 550.24**	2	**PC16**	**70 A**	**0116 729.26**
			3	**PC16**	**70 A**	**0116 733.12**
			4	**PC16**	**70 A**	**0116 734.13**
			10	**PC16**	**70 A**	**0116 735.14**
sarja 7000 tai 8000			10	**PC9**	**15 A**	**0210 160.12**

BP8.A4

Siltauspistoke

Tämän tarvikkeen avulla voidaan tehdä sähkökytkentä kahden samanlaisen rinnakkaisen liittimen välille. Näiden liitinten jaotus on 8 mm /0,315", ja ne on varustettu koestusliittimellä halk. 4 / 0,16".



BP8.A4

0173 888.20

BNSTP...

Oikosulkupistoke

Rinnakkaisliitäntä, joka on varustettu 2 pistokkeella halk. 4 mm/*0,16"* ES16- ja M6/ 8.STP... -liittimiin.
Nimellisjännite: 600 V
Nimellisvirta: 20 A
Saatavana 2 versiota:

- koestuspistokkeella halk. 4 mm / *0,16"*

Vaalea norsunluu



BNSTP1 **0196 792.17**

Harmaa

BNSTP1 **0196 793.10**

- ilman koestusta:

Punainen



BNSTP2 **0196 789.24**

Harmaa

BNSTP2 **0196 790.21**

CB

Maadoitusliitin

Tämä erikseen toimitettava, käsitellystä messingistä valmistettu kisko tai kiskot asennetaan riviliittimen alaosaan. Se varmistaa maadoitusliitännän jatkuvuuden. Kytkentä maadoitusliittimieen voidaan tehdä joko juottamalla tai 2,8 x 0,5 mm:n tai 2,8 x 0,8 mm:n pikaliitännöillä. Kiskossa on ura kaikkien maadoitusten yhdistämiseen.
Kisko ylittää liitinlohkon reunat molemmin puolin 13,5 mm:n verran.
Kiskon käyttö pienentää liittimen ja maan välistä eristystä, joten käyttöjännitettä on alennettava (kysy tarvit-taessa lisätietoja).

CBD5.2L	**0291 077.24**
CBM5D	**0173 530.24**
CBD2S	**0178 408.14**
CBD2	**0179 635.07**
CBD1	**0179 634.06**
CBM8	**0178 746.15**
CBM5	**0178 745.14**

EP

Suojakansi

Ilmoittaa virrallisista piireistä ja estää liitäntäruuvien koskettamisen.
Tämä tarvike suojaa myös liitäntöjä pölyltä ja kosketuksilta.

EP...

Peittää 3 tai 4 liitintä.
Kannen väri on keltainen, ja siinä on punainen salama. Se voidaan kiinnittää kahdella nailonruuvilla (VSP...), jotka voi tilata erikseen.





Lohkojen tyyppi	Lohkojen määrä	Malli	Tuoten:ro
M 4/6	4	**EP6**	**0163 427.17**
M 6/8	3	**EP6**	**0163 427.17**
	4	**EP8**	**0163 428.20**
M 10/10	3	**EP8**	**0163 428.20**
	4	**EP10**	**0163 429.21**
M 16/12	3	**EP10**	**0163 429.21**
	4	**EP12**	**0163 430.26**
M 35/16	3	**EP12**	**0163 430.26**
	4	**EP16**	**0163 431.13**
M 70/22	3	**EP223**	**0173 327.24**
	4	**EP224**	**0173 328.05**

EPU ...

Peittää yhden liittimen.
Kannen väri on keltainen, ja siinä on musta salamakuvio, ja se napsautetaan suoraan riviliittimen päälle.





Toimitetaan 12 kannen kortteina.

Lohkojen tyyppi	Malli	Tuoten:ro
MA 2,5/5	**EPU5**	**0107 033.10**
M 4/6, M 6/8, M 10/10, M 16/12*	**EPU6**	**0107 038.25**

(*) : käytä kahta EPU-kantta liittimiin, joiden jaotus on 12 mm.

VSP

Suojakannen ruuvi

VSP...

Kaksi nailonruuvia, joita käytetään suojakannen pitämiseen paikallaan. Kumpikin asennetaan kierteelliseen reikään molemmissa kahdessa ulkopuolisessa liittimessä.



Malli	Tuoten:ro
VSP6	**0163 433.15**
VSP6	**0163 433.15**
VSP6	**0163 433.15**
VSP6	**0163 433.15**
VSP6	**0163 433.15**
VSP12	**0163 432.14**
VSP12	**0163 432.14**
VSP16	**0173 147.20**
VSP16	**0173 147.20**
VSP22	**0173 323.20**
VSP22	**0173 323.20**

EL

Yhdistäjälevy

Tämän tarvikkeen avulla voidaan kytkeä sähköisesti: kaksi koottua keskinäistä siltausta samalla jaotuksella tai kaksi koottua keskinäistä siltausta eri jaotuksilla. Käytä vain jaotukseltaan 5 mm:n *0,200"*, 6 mm:n *0,238"* ja 8 mm:n *.315"* liitinten välillä

EL6	**0173 627.21**
EL61	**0177 812.17**

M 2,5/6.D... -lohkoille

virtakestoisuus: 35 A



OUMM

Riviliitinten kiinnitystyökalu



Tämän työkalun avulla voit napsauttaa paikalleen 10 lohkoa **M 4/6**, **M 6/8**, **M 10/10** ja **M 16/12** samanaikaisesti kiskolle **PR1**, **PR3**, **PR4** tai **PR5**.

OUMM **0103 268.14**

EXBN2

Irrotustyökalu pistoketyyppisille irrotettaville riviliittimille



EXBN2 **0171 018.20**

PA

Holkin puristusliitostyökalu

PA2 **0203 146.06**

Riviliittimen merkintä

Merkintä-tapa	
1	Valumerkintä
2	Merkkiura
3	Merkkiura, jaotus 4 mm (RC 410)
4	Merkkiura, jaotus 5,08 mm
5	Merkkiura (RC 55 - RC 65)
6	Merkkiura (RC 610)
7	Merkkiura (pituus 20 mm)
8	Ura PE 205-merkinpitimelle
9	Ura PE 207-merkinpitimelle
10	Merkkiura, jaotus 5 mm (RC 55 - RC 510)
11	Merkkiura, jaotus 6 mm ja enemmän (RC 65 - RC 610)
12	Keskellä olevien merkkien ura (leveys 7,5 mm)
13	Keskellä olevien merkkien ura (leveys 9,6 mm)
















Merkintä-tapa	
14 Ura merkintätarralle (25 x 3,5 mm)	
15 Ura PEP-merkinpitimelle	
16 Merkkiura 10 000- ja 11 000-sarjan riviliittimien merkeille	
17 Merkkiura, jaotus 8 mm (RC 810)	
18 Ura merkintätarralle (7 x 5 mm)	
19 Ura merkintätarralle (10 x 2,8 mm)	
20 Ura ladotuille merkeille	
21 Liimaliuskamerkintä (leveys 5 mm)	
22 Liimaliuskamerkintä (leveys 3 mm)	
23 Merkkiura (Jaotus 5,08)	
24 Merkkiura 8000-, 10 000- ja 30 000-sarjan riviliittimen merkeille	
25 Merkkiura jousi- ja ADO-riviliittimille	
26 Merkkiura, jaotus 10 mm (RC 1010)	

RC Vakiomerkintäkortit

Jokainen merkintäkortti käsittää 10 liuskaa, joissa kussakin 10 merkkiä, esim. 100 merkkiä kortilla paitsi mallilla RC1010 : 10 liuskaa, joissa kussakin on 8 merkkiä, ts. 80 merkkiä per kortti.
Merkintäkortit ovat valkoisia polyamidi 6-materiaalia mustilla merkeillä.

Käyttö



1
Irrota yksi kortin reunanauhoista.



2
Erota valittu rivi muusta kortista.



3
10 merkin liuskat lohkoille, joiden jaotukset ovat 5 *mm 0,197*", 6 mm *0,236*" ja 8 mm *0,315*" : Paina ensimmäinen merkki paikalleen, pidä sitä paikallaan ja liu'uta peukaloasi loppuliuskan päällä napsauttaaksesi jokaisen merkin riviliitinryhmän päälle.

Yksittäiset merkit:
Paina valittu merkki paikalleen, pidä sitä paikallaan ja nykäise irti loput liuskasta.

Merkkienkoot

RC55
5 x 5 mm merkit
.197" x .197".
Voidaan käyttää lohkoihin 5 mm *0,197*" jaotuksesta lähtien, mahdollista kiinnittää 2 merkkiä / ura.

RC65
6 x 5 mm merkit
.236" x .197".
Voidaan käyttää lohkoihin 6 mm *0,236*" jaotuksesta lähtien, mahdollista kiinnittää 2 merkkiä / ura.

RC410
4 x 10 mm merkit
.157" x .394".
Voidaan käyttää lohkoihin 4 mm *0,157*" jaotuksesta lähtien, 1 merkki / ura.

RC510
5 x 10 mm merkit
.197" x .394".
Voidaan käyttää lohkoihin 5 mm *0,197*" jaotuksesta lähtien, 1 merkki / ura.

RC610
6 x 10 mm merkit
.236" x .394".
Voidaan käyttää lohkoihin 6 mm *0,236*" jaotuksesta lähtien, 1 merkki / ura.

RC810
8 x 10 mm merkit
.315" x .394" .
Voidaan käyttää lohkoihin 8 mm *0,315*" jaotuksesta lähtien, 1 merkki / ura.

RC1010
10 x 10 mm merkit
.394" x .394" .
Voidaan käyttää lohkoihin 10 mm *0,394*" jaotuksesta lähtien, 1 merkki / ura.

Kunkin merkintätavan riviliittimen uraan sopivat merkit luetellaan tässä:

Merkki	Merkintätapa
RC410	3
RC55	5 10
RC510	6 10
RC65	5 11
RC610	6 11
RC810	6 17
RC1010	26

Vakiomerkki-kortit	Merkki leveys mm	Merkki korkeus, L mm	Käyttö riviliitin paksuus
RC410	**4**	**10**	**4 mm**
RC55	**5**	**5**	**5 mm**
RC510	**5**	**10**	**5 mm**
RC65	**6**	**5**	**6 mm**
RC610	**6**	**10**	**6 mm**
RC810	**8**	**10**	**8 mm ja suurempi**
RC1010	**10**	**10**	**10 mm ja suurempi**





Tyhjät kortit



Tyhjät merkintäkortit.

RC410
valkoinen **0229 000.15**

RC55
valkoinen **0230 000.12**

RC510
valkoinen **0231 000.07**

RC65
punainen **0103 776.01**
sininen **0103 775.00**
valkoinen **0232 000.00**

RC610
valkoinen **0233 000.01**

RC810
valkoinen **0234 000.02**

RC1010
valkoinen **0238 000.16**

Mürrplastik-merkit riviliittimiin

RC510A
valkoinen **0231 500.01**

RC610A
valkoinen **0233 500.03**

RC810A
valkoinen **0234 500.04**

Korttipidike yllä mainitulle kohteelle **0205 462.05**

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Numeroiden merkintä vaakasuorassa



Merkintä vaakasuorassa
Toistuva lisäysjärjestys 10 kertaa

RC55

0 → 9	**0230 001.07**
1 → 10	**0230 002.00**
11 → 20	**0230 003.01**
21 → 30	**0230 004.02**
31 → 40	**0230 005.03**
41 → 50	**0230 006.04**
51 → 60	**0230 007.05**
61 → 70	**0230 008.16**
71 → 80	**0230 009.17**
81 → 90	**0230 010.03**
91 →100	**0230 011.20**
101 →110	**0230 012.21**
111 →120	**0230 013.22**
121 →130	**0230 014.23**
131 →140	**0230 015.24**
141 →150	**0230 016.25**
151 →160	**0230 017.26**
161 →170	**0230 018.07**
171 →180	**0230 019.00**
181 →190	**0230 020.05**
191 →200	**0230 021.22**
201 → ...	**0230 022.23***
... →999	

RC510

0 → 9	**0231 001.24**
1 → 10	**0231 002.25**
11 → 20	**0231 003.26**
21 → 30	**0231 004.27**
31 → 40	**0231 005.20**
41 → 50	**0231 006.21**
51 → 60	**0231 007.22**
61 → 70	**0231 008.03**
71 → 80	**0231 009.04**
81 → 90	**0231 010.20**
91 →100	**0231 011.15**
101 →110	**0231 012.16**
111 →120	**0231 013.17**
121 →130	**0231 014.10**
131 →140	**0231 015.11**
141 →150	**0231 016.12**
151 →160	**0231 017.13**
161 →170	**0231 018.24**
171 →180	**0231 019.25**
181 →190	**0231 020.22**
191 →200	**0231 021.17**
201 → ...	**0231 022.10***
... →999	

RC65

0 → 9	**0232 001.25**
1 → 10	**0232 002.26**
11 → 20	**0232 003.27**
21 → 30	**0232 004.20**
31 → 40	**0232 005.21**
41 → 50	**0232 006.22**
51 → 60	**0232 007.23**
61 → 70	**0232 008.04**
71 → 80	**0232 009.05**
81 → 90	**0232 010.21**
91 →100	**0232 011.16**
101 →110	**0232 012.17**
111 →120	**0232 013.10**
121 →130	**0232 014.11**
131 →140	**0232 015.12**
141 →150	**0232 016.13**
151 →160	**0232 017.14**
161 →170	**0232 018.25**
171 →180	**0232 019.26**
181 →190	**0232 020.23**
191 →200	**0232 021.10**
201 → ...	**0232 022.11***
... 999	

RC610

0 → 9	**0233 001.26**
1 → 10	**0233 002.27**
11 → 20	**0233 003.20**
21 → 30	**0233 004.21**
31 → 40	**0233 005.22**
41 → 50	**0233 006.23**
51 → 60	**0233 007.24**
61 → 70	**0233 008.05**
71 → 80	**0233 009.06**
81 → 90	**0233 010.22**
91 →100	**0233 011.17**
101 →110	**0233 012.10**
111 →120	**0233 013.11**
121 →130	**0233 014.12**
131 →140	**0233 015.13**
141 →150	**0233 016.14**
151 →160	**0233 017.15**
161 →170	**0233 018.26**
171 →180	**0233 019.27**
181 →190	**0233 020.24**
191 →200	**0233 021.11**
201 →210	**0233 022.12**
211 →220	**0233 023.13**
221 →230	**0233 024.14**
231 →240	**0233 025.15**
241 →250	**0233 026.16**
251 →260	**0233 027.17**
261 →270	**0233 028.20**
271 →280	**0233 029.21**
281 →290	**0233 090.23**
291 →300	**0233 091.10**
301 →310	**0233 092.11**
311 →320	**0233 093.12**
321 →330	**0233 094.13**
331 →340	**0233 095.14**
341 →350	**0233 096.15**
351 →360	**0233 097.16**
361 →370	**0233 098.27**
371 →380	**0233 099.20**
381 →390	**0233 100.02**
391 →400	**0233 101.27**
401 →410	**0233 102.20**
411 →420	**0233 103.21**
421 →430	**0233 104.22**
431 →440	**0233 105.23**
441 →450	**0233 106.24**
451 →460	**0233 107.25**
461 →470	**0233 108.06**
471 →480	**0233 109.07**
481 →490	**0233 110.23**
491 →500	**0233 120.25**
501 → ...	**0233 121.12***
... →999	

RC810

0 → 9	**0234 001.27**
1 → 10	**0234 002.20**
11 → 20	**0234 003.21**
21 → 30	**0234 004.22**
31 → 40	**0234 005.23**
41 → 50	**0234 006.24**
51 → 60	**0234 007.25**
61 → 70	**0234 008.06**
71 → 80	**0234 009.07**
81 → 90	**0234 010.23**
91 →100	**0234 011.10**
101 →110	**0234 012.11**
111 →120	**0234 013.12**
121 →130	**0234 014.13**
131 →140	**0234 015.14**
141 →150	**0234 016.15**
151 →160	**0234 017.16**
161 →170	**0234 018.27**
171 →180	**0234 019.20**
181 →190	**0234 020.25**
191 →200	**0234 021.12**
201 → ...	**0234 022.13***
... →999	

RC1010

0 → 7	**0238 001.03**
1 → 8	**0238 002.04**
9 → 16	**0238 003.05**
17 → 24	**0238 004.06**
25 → 32	**0238 005.07**
33 → 40	**0238 006.00**
41 → 48	**0238 007.01**
49 → 56	**0238 008.12**
57 → 64	**0238 009.13**
65 → 72	**0238 010.07**
73 → 80	**0238 011.24**
81 → 88	**0238 012.25**
89 → 96	**0238 013.26**
97 →104	**0238 014.27**
105 →112	**0238 015.20**
113 →120	**0238 016.21**
121 →128	**0238 017.22**
129 →136	**0238 018.03**
137 →144	**0238 019.04**
145 →152	**0238 020.01**
153 →160	**0238 021.26**
161 →168	**0238 022.27**
169 →176	**0238 023.20**
177 →184	**0238 024.21**
185 →192	**0238 025.22**
193 →200	**0238 026.23**
201 → ...	**0238 027.24***
... 999	

Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RC55	⑤ ⑩	**5**	**5**	**5 mm**
RC510	⑥ ⑩	**5**	**10**	**5 mm**
RC65	⑤ ⑪	**6**	**5**	**6 mm**
RC610	⑥ ⑪	**6**	**10**	**6 mm**
RC810	⑰	**8**	**10**	**8 mm**
RC1010	㉖	**10**	**10**	**10 mm ja suurempi**

*Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä) *Esim.: 0230 022.23: 301–310.*

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Numeroiden merkintä vaakasuorassa (jatk.)



Merkintä vaakasuorassa
Kasvava järjestys

RC55		RC510		RC65		RC610		RC810		RC1010	
1 → 100	0230 030.07	1 → 100	0231 030.24	1 → 100	0232 030.25	1 → 100	0233 030.26	1 → 100	0234 030.27	1 → 80	0238 030.03
101 → 200	0230 031.24	101 → 200	0231 031.11	101 → 200	0232 031.12	101 → 200	0233 031.13	101 → 200	0234 031.14	81 → 160	0238 031.20
201 → 300	0230 032.25	201 → 300	0231 032.12	201 → 300	0232 032.13	201 → 300	0233 032.14	201 → 300	0234 032.15	161 → 240	0238 032.21
301 → 400	0230 033.26	301 → 400	0231 033.13	301 → 400	0232 033.14	301 → 400	0233 033.15	301 → 400	0234 033.16	241 → 320	0238 033.22
401 → 500	0230 034.34	401 → 500	0231 034.14	401 → 500	0232 034.15	401 → 500	0233 034.16	401 → 500	0234 034.17	321 → 400	0238 034.23
501 → 600	0230 035.20	501 → 600	0231 035.15	501 → 600	0232 035.16	501 → 600	0233 035.17	501 → 600	0234 035.10	401 → 480	0238 035.24
601 → 700	0230 036.21	601 → 700	0231 036.16	601 → 700	0232 036.17	601 → 700	0233 036.10	601 → 700	0234 036.11	481 → 560	0238 036.25
701 → 800	0230 037.22	701 → 800	0231 037.17	701 → 800	0232 037.10	701 → 800	0233 074.26	701 → 800	0234 037.12	561 → 640	0238 037.26
801 → 900	0230 038.03	801 → 900	0231 038.20	801 → 900	0232 038.21	801 → 900	0233 075.27	801 → 900	0234 038.23	641 → 720	0238 038.07
901 → 1000	0230 039.04	901 → 1000	0231 039.21	901 → 1000	0232 039.22	901 → 1000	0233 076.20	901 → 1000	0234 039.24	721 → 800	0238 039.00
1001 →	0230 071.04*	1001 →	0231 071.21*	1001 →	0232 071.22*	1001 →	0233 073.25*	1001 →	0234 071.24*	801 → 880	0238 040.15
										881 → 960	0238 041.02

*Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä). *Esim.: 0230 071.04: 1001 – 1100.*



Merkintä vaakasuorassa
Toistuvat samat numerot

Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RC55	⑤ ⑩	5	5	5 mm
RC510	⑥ ⑩	5	10	5 mm
RC65	⑤ ⑪	6	5	6 mm
RC610	⑥ ⑪	6	10	6 mm
RC810	⑰	8	10	8mm
RC1010	㉖	10	10	10 mm ja suurempi

RC55		RC510		RC65		RC610	
100 x 0	0230 240.26	100 x 0	0231 210.05	100 x 0	0232 201.02	100 x 0	0233 201.03
100 x 1	0230 241.13	100 x 1	0231 211.22	100 x 1	0232 202.03	100 x 1	0233 202.04
100 x 2	0230 242.14	100 x 2	0231 212.23	100 x 2	0232 203.04	100 x 2	0233 203.05
100 x 3	0230 243.15	100 x 3	0231 213.24	100 x 3	0232 204.05	100 x 3	0233 204.06
100 x 4	0230 244.16	100 x 4	0231 214.25	100 x 4	0232 205.06	100 x 4	0233 205.07
100 x 5	0230 245.17	100 x 5	0231 215.26	100 x 5	0232 206.07	100 x 5	0233 206.00
100 x6 tai 9	0230 246.10	100 x6 tai 9	0231 216.27	100 x6 tai 9	0232 207.00	100 x6 tai 9	0233 207.01
100 x 7	0230 247.11	100 x 7	0231 217.20	100 x 7	0232 208.11	100 x 7	0233 208.12
100 x 8	0230 248.22	100 x 8	0231 218.01	100 x 8	0232 209.12	100 x 8	0233 209.13
100 x 10	0230 250.20	100 x 10	0231 220.07	100 x 10	0232 211.23	100 x 10	0233 211.24
100 x 11	0230 251.15	100 x 11	0231 221.24	100 x 11	0232 212.24	100 x 11	0233 212.25
100 x 12	0230 252.16	100 x 12	0231 222.25	100 x 12	0232 213.25	100 x 12	0233 213.26
100 x 13	0230 253.17	100 x 13	0231 223.26	100 x 13	0232 214.26	100 x 13	0233 214.27
100 x 14	0230 254.10	100 x 14	0231 224.27	100 x 14	0232 215.27	100 x 14	0233 215.20
100 x 15	0230 255.11	100 x 15	0231 225.20	100 x 15	0232 216.20	100 x 15	0233 216.21
100 x 16	0230 256.12	100 x 16	0231 226.21	100 x 16	0232 217.21	100 x 16	0233 217.22
100 x 17	0230 257.13	100 x 17	0231 227.22	100 x 17	0232 218.02	100 x 17	0233 218.03
100 x 18	0230 258.24	100 x 18	0231 228.03	100 x 18	0232 219.03	100 x 18	0233 219.04
100 x 19	0230 259.25	100 x 19	0231 229.04	100 x 19	0232 220.00	100 x 19	0233 220.01
100 x 20	0230 260.22	100 x 20	0231 230.01	100 x 20	0232 221.25	100 x 20	0233 221.26
		100 x .. ↓ 999	0231 231.26*	100 x .. ↓ 999	0232 222.26*	100 x .. ↓ 999	0233 222.27*

*Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä). *Esim.: 0231 231.26: 100 x 21.*

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Numeroiden merkintä vaakasuorassa (jatk.)



Merkintä vaakasuorassa
Vuorottelevat parilliset/parittomat numerot
2-kerroksiselle lohkolle **M4/6.D**

RC65				RC610			
1	→	20	**0232 133.15**	1	→	20	**0233 133.16**
21	→	40	**0232 134.16**	21	→	40	**0233 134.17**
41	→	60	**0232 135.17**	41	→	60	**0233 135.10**
61	→	80	**0232 136.10**	61	→	80	**0233 136.11**
81	→	100	**0232 137.11**	81	→	100	**0233 137.12**



Merkintä vaakasuorassa
Kasvava järjestys toistuu 10 kertaa

RC610

10 x 1 → 9 **0233 142.27**
+tyhjä

RC810

10 x 1 → 9 **0234 130.20**
+tyhjä



Merkintä vaakasuorassa
Kasvava järjestys 2 kertaa

RC610

2 x 1 → 50 **0233 141.26**

Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RC55	⑤ ⑩	**5**	**5**	**5 mm**
RC510	⑥ ⑩	**5**	**10**	**5 mm**
RC65	⑤ ⑪	**6**	**5**	**6 mm**
RC610	⑥ ⑪	**6**	**10**	**6 mm**
RC810	⑰	**8**	**10**	**8 mm**

Kirjainten merkintä vaakasuorassa



Merkintä vaakasuorassa
Toistuvat samat kirjaimet

RC55		RC510		RC65		RC610		RC810	
100 x A	**0230 150.14**	100 x A	**0231 150.01**	100 x A	**0232 150.02**	100 x A	**0233 150.03**	100 x A	**0234 150.04**
100 x B	**0230 151.01**	100 x B	**0231 151.26**	100 x B	**0232 151.27**	100 x B	**0233 151.20**	100 x B	**0234 151.21**
100 x C	**0230 152.02**	100 x C	**0231 152.27**	100 x C	**0232 152.20**	100 x C	**0233 152.21**	100 x C	**0234 152.22**
100 x D	**0230 153.03**	100 x D	**0231 153.20**	100 x D	**0232 153.21**	100 x D	**0233 153.22**	100 x D	**0234 153.23**
100 x E	**0230 154.04**	100 x E	**0231 154.21**	100 x E	**0232 154.22**	100 x E	**0233 154.23**	100 x E	**0234 154.24**
100 x F	**0230 155.05**	100 x F	**0231 155.22**	100 x F	**0232 155.23**	100 x F	**0233 155.24**	100 x F	**0234 155.25**
100 x G	**0230 156.06**	100 x G	**0231 156.23**	100 x G	**0232 156.24**	100 x G	**0233 156.25**	100 x G	**0234 156.26**
100 x H	**0230 157.07**	100 x H	**0231 157.24**	100 x H	**0232 157.25**	100 x H	**0233 157.26**	100 x H	**0234 157.27**
100 x I	**0230 158.10**	100 x I	**0231 158.05**	100 x I	**0232 158.06**	100 x I	**0233 158.07**	100 x I	**0234 158.00**
100 x J	**0230 159.11**	100 x J	**0231 159.06**	100 x J	**0232 159.07**	100 x J	**0233 159.00**	100 x J	**0234 159.01**
100 x K	**0230 160.16**	100 x K	**0231 160.03**	100 x K	**0232 160.04**	100 x K	**0233 160.05**	100 x K	**0234 160.06**
100 x L	**0230 161.03**	100 x L	**0231 161.20**	100 x L	**0232 161.21**	100 x L	**0233 161.22**	100 x L	**0234 161.23**
100 x M	**0230 162.04**	100 x M	**0231 162.21**	100 x M	**0232 162.22**	100 x M	**0233 162.23**	100 x M	**0234 162.24**
100 x N	**0230 163.05**	100 x N	**0231 163.22**	100 x N	**0232 163.23**	100 x N	**0233 163.24**	100 x N	**0234 163.25**
100 x O	**0230 164.06**	100 x O	**0231 164.23**	100 x O	**0232 164.24**	100 x O	**0233 164.25**	100 x O	**0234 164.26**
100 x P	**0230 165.07**	100 x P	**0231 165.24**	100 x P	**0232 165.25**	100 x P	**0233 165.26**	100 x P	**0234 165.27**
100 x Q	**0230 166.00**	100 x Q	**0231 166.25**	100 x Q	**0232 166.26**	100 x Q	**0233 166.27**	100 x Q	**0234 166.20**
100 x R	**0230 167.01**	100 x R	**0231 167.26**	100 x R	**0232 167.27**	100 x R	**0233 167.20**	100 x R	**0234 167.21**
100 x S	**0230 168.12**	100 x S	**0231 168.07**	100 x S	**0232 168.00**	100 x S	**0233 168.01**	100 x S	**0234 168.02**
100 x T	**0230 169.13**	100 x T	**0231 169.00**	100 x T	**0232 169.01**	100 x T	**0233 169.02**	100 x T	**0234 169.03**
100 x U	**0230 170.10**	100 x U	**0231 170.05**	100 x U	**0232 170.06**	100 x U	**0233 170.07**	100 x U	**0234 170.00**
100 x V	**0230 171.05**	100 x V	**0231 171.22**	100 x V	**0232 171.23**	100 x V	**0233 171.24**	100 x V	**0234 171.25**
100 x W	**0230 172.06**	100 x W	**0231 172.23**	100 x W	**0232 172.24**	100 x W	**0233 172.25**	100 x W	**0234 172.26**
100 x X	**0230 173.07**	100 x X	**0231 173.24**	100 x X	**0232 173.25**	100 x X	**0233 173.26**	100 x X	**0234 173.27**
100 x Y	**0230 174.00**	100 x Y	**0231 174.25**	100 x Y	**0232 174.26**	100 x Y	**0233 174.27**	100 x Y	**0234 174.20**
100 x Z	**0230 175.01**	100 x Z	**0231 175.26**	100 x Z	**0232 175.27**	100 x Z	**0233 175.20**	100 x Z	**0234 175.21**

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Tavanomaisten symbolien merkintä vaakasuorassa



Merkintä vaakasuorassa
Toistuvat samanlaiset symbolit

RC55		RC510		RC65		RC610		RC810	
100 x +	**0230 111.21**	100 x +	**0231 111.16**	100 x +	**0232 111.17**	100 x +	**0233 111.10**	100 x +	**0234 111.11**
100 x -	**0230 112.22**	100 x -	**0231 112.17**	100 x -	**0232 112.10**	100 x -	**0233 112.11**	100 x -	**0234 112.12**
100 x ~	**0230 114.24**	100 x ~	**0231 114.11**	100 x ~	**0232 114.12**	100 x ~	**0233 114.13**	100 x ~	**0234 114.14**
100 x =	**0230 113.23**	100 x =	**0231 113.10**	100 x =	**0232 113.11**	100 x =	**0233 113.12**	100 x =	**0234 113.13**
100 x ⏚	**0230 115.25**	100 x ⏚	**0231 115.12**	100 x ⏚	**0232 115.13**	100 x ⏚	**0233 115.14**	100 x ⏚	**0234 115.15**

Merkintä vaakasuorassa
Tavanomaiset symbolit

Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RC55	⑤ ⑩	**5**	**5**	**5 mm**
RC510	⑥ ⑩	**5**	**10**	**5 mm**
RC65	⑤ ⑪	**6**	**5**	**6 mm**
RC610	⑥ ⑪	**6**	**10**	**6 mm**
RC810	⑰	**8**	**10**	**8 mm**

RC55		RC510		RC65		RC610	
20 x L1-L2-L3-N-PE	**0230 131.25**	20 x L1-L2-L3-N-PE	**0231 131.12**	20 x L1-L2-L3-N-PE	**0232 131.13**	20 x L1-L2-L3-N-PE	**0233 131.14**



Merkintä vaakasuorassa
Tavanomaiset symbolit

RC55		RC510		RC65		RC610	
100 x L1	**0230 116.26**	100 x L1	**0231 116.13**	100 x L1	**0232 116.14**	100 x L1	**0233 116.15**
100 x L2	**0230 117.27**	100 x L2	**0231 117.14**	100 x L2	**0232 117.15**	100 x L2	**0233 117.16**
100 x L3	**0230 118.00**	100 x L3	**0231 118.25**	100 x L3	**0232 118.26**	100 x L3	**0233 118.27**
100 x PE	**0230 119.01**	100 x PE	**0231 119.26**	100 x PE	**0232 119.27**	100 x PE	**0233 119.20**



Merkintä vaakasuorassa

RC65		RC610	
10 kertaa U1-U2-U3-V1-V2-V3 W1-W2-W3	**0232 132.14**	10 kertaa U1-U2-U3-V1-V2-V3 W1-W2-W3	**0233 132.15**

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Numeroiden merkintä pystysuorassa



Merkintä pystysuorassa
Kasvava järjestys toistuu 10 kertaa

Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RC55	⑤ ⑩	5	5	5 mm
RC510	⑥ ⑩	5	10	5 mm
RC65	⑤ ⑪	6	5	6 mm
RC610	⑥ ⑪	6	10	6 mm
RC810	⑰	8	10	8 mm
RC1010	㉖	10	10	10 mm ja suurempi

RC55	RC510	RC65	RC610	RC810	RC1010
0 → 9 **0230 040.11**	0 → 9 **0231 040.06**	0 → 9 **0232 040.07**	0 → 9 **0233 040.00**	0 → 9 **0234 040.01**	0 → 7 **0238 050.17**
1 → 10 **0230 041.06**	1 → 10 **0231 041.23**	1 → 10 **0232 041.24**	1 → 10 **0233 041.25**	1 → 10 **0234 041.26**	1 → 8 **0238 051.04**
11 → 20 **0230 042.07**	11 → 20 **0231 042.24**	11 → 20 **0232 042.25**	11 → 20 **0233 042.26**	11 → 20 **0234 042.27**	9 → 16 **0238 052.05**
21 → 30 **0230 043.00**	21 → 30 **0231 043.25**	21 → 30 **0232 043.26**	21 → 30 **0233 043.27**	21 → 30 **0234 043.20**	17 → 24 **0238 053.06**
31 → 40 **0230 044.01**	31 → 40 **0231 044.26**	31 → 40 **0232 044.27**	31 → 40 **0233 044.20**	31 → 40 **0234 044.21**	25 → 32 **0238 054.07**
41 → 50 **0230 045.02**	41 → 50 **0231 045.27**	41 → 50 **0232 045.20**	41 → 50 **0233 045.21**	41 → 50 **0234 045.22**	33 → 40 **0238 055.00**
51 → 60 **0230 046.03**	51 → 60 **0231 046.20**	51 → 60 **0232 046.21**	51 → 60 **0233 046.22**	51 → 60 **0234 046.23**	41 → 48 **0238 056.01**
61 → 70 **0230 047.04**	61 → 70 **0231 047.21**	61 → 70 **0232 047.22**	61 → 70 **0233 047.23**	61 → 70 **0234 047.24**	49 → 56 **0238 057.02**
71 → 80 **0230 048.15**	71 → 80 **0231 048.02**	71 → 80 **0232 048.03**	71 → 80 **0233 048.04**	71 → 80 **0234 048.05**	57 → 64 **0238 058.13**
81 → 90 **0230 049.16**	81 → 90 **0231 049.03**	81 → 90 **0232 049.04**	81 → 90 **0233 049.05**	81 → 90 **0234 049.06**	65 → 72 **0238 059.14**
91 →100 **0230 050.13**	91 →100 **0231 050.00**	91 →100 **0232 050.01**	91 →100 **0233 050.02**	91 →100 **0234 050.03**	73 → 80 **0238 060.11**
101 →110 **0230 051.00**	101 →110 **0231 051.25**	101 →110 **0232 051.26**	101 →110 **0233 051.27**	101 →110 **0234 051.20**	81 → 88 **0238 061.06**
111 →120 **0230 052.01**	111 →120 **0231 052.26**	111 →120 **0232 052.27**	111 →120 **0233 080.21**	111 →120 **0234 052.21**	89 → 96 **0238 062.07**
121 →130 **0230 053.02**	121 →130 **0231 053.27**	121 →130 **0232 053.20**	121 →130 **0233 081.16**	121 →130 **0234 053.22**	97 →104 **0238 063.00**
131 →140 **0230 054.03**	131 →140 **0231 054.20**	131 →140 **0232 054.21**	131 →140 **0233 082.17**	131 →140 **0234 054.23**	105 →112 **0238 064.01**
141 →150 **0230 055.04**	141 →150 **0231 055.21**	141 →150 **0232 055.22**	141 →150 **0233 083.10**	141 →150 **0234 055.24**	113 →120 **0238 065.02**
151 →160 **0230 056.05**	151 →160 **0231 056.22**	151 →160 **0232 056.23**	151 →160 **0233 084.11**	151 →160 **0234 056.25**	121 →128 **0238 066.03**
161 →170 **0230 057.06**	161 →170 **0231 057.23**	161 →170 **0232 057.24**	161 →170 **0233 085.12**	161 →170 **0234 057.26**	129 →136 **0238 067.04**
171 →180 **0230 058.17**	171 →180 **0231 058.04**	171 →180 **0232 058.05**	171 →180 **0233 086.13**	171 →180 **0234 058.07**	137 →144 **0238 068.15**
181 →190 **0230 059.10**	181 →190 **0231 059.05**	181 →190 **0232 059.06**	181 →190 **0233 087.14**	181 →190 **0234 059.00**	145 →152 **0238 069.16**
191 →200 **0230 072.05**	191 →200 **0231 072.22**	191 →200 **0232 072.23**	191 →200 **0233 088.25**	191 →200 **0234 072.25**	153 →160 **0238 070.13**
201 → ... ↓ ... →999 **0230 073.06***	201 → ... ↓ ... →999 **0231 073.23***	201 → ... ↓ ... →999 **0232 073.24***	201 → ... ↓ ... →999 **0233 071.23***	201 → ... ↓ ... →999 **0234 073.26***	161 →168 **0238 071.00**
					169 →176 **0238 072.01**
					177 →184 **0238 073.02**
					185 →192 **0238 074.03**
					193 →200 **0238 075.04**
					201 → ... ↓ ... →999 **0238 076.05***

*Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä). *Esim.: 0230073.06: 301–310.*



Merkintä pystysuorassa
Lisääntyvä merkki

RC55	RC510	RC65	RC610	RC810	RC1010
1 →100 **0230 060.15**	1 →100 **0231 060.02**	1 →100 **0232 060.03**	1 →100 **0233 060.04**	1 →100 **0234 060.05**	1 → 80 **0238 080.06**
101 →200 **0230 061.02**	101 →200 **0231 061.27**	101 →200 **0232 061.20**	101 →200 **0233 061.21**	101 →200 **0234 061.22**	81 →160 **0238 081.23**
201 →300 **0230 062.03**	201 →300 **0231 062.20**	201 →300 **0232 062.21**	201 →300 **0233 062.22**	201 →300 **0234 062.23**	161 →240 **0238 082.24**
301 →400 **0230 063.04**	301 →400 **0231 063.21**	301 →400 **0232 063.22**	301 →400 **0233 063.23**	301 →400 **0234 063.24**	241 →320 **0238 083.25**
401 →500 **0230 064.05**	401 →500 **0231 064.22**	401 →500 **0232 064.23**	401 →500 **0233 064.24**	401 →500 **0234 064.25**	321 →400 **0238 084.26**
501 →600 **0230 065.06**	501 →600 **0231 065.23**	501 →600 **0232 065.24**	501 →600 **0233 065.25**	501 →600 **0234 065.26**	401 →480 **0238 085.27**
601 →700 **0230 066.07**	601 →700 **0231 066.24**	601 →700 **0232 066.25**	601 →700 **0233 066.26**	601 →700 **0234 066.27**	481 →560 **0238 086.20**
701 →800 **0230 067.00**	701 →800 **0231 067.25**	701 →800 **0232 067.26**	701 →800 **0233 067.27**	701 →800 **0234 067.20**	561 →640 **0238 087.21**
801 →900 **0230 068.11**	801 →900 **0231 068.06**	801 →900 **0232 068.07**	801 →900 **0233 068.00**	801 →900 **0234 068.01**	641 →720 **0238 088.02**
901 →1000 **0230 069.12**	901 →1000 **0231 069.07**	901 →1000 **0232 069.00**	901 →1000 **0233 069.01**	901 →1000 **0234 069.02**	
1001→ **0230 070.17***	1001→ **0231 070.04***	1001→ **0232 070.05***	1001→ **0233 070.06***	1001→ **0234 070.07***	

*Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä). *Esim.: 0230070.17: 1001 – 1100.*

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Numeroiden merkintä pystysuorassa



Merkintä pystysuorassa
Kasvava järjestys toistuu 10 kertaa

kanssa, Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen paksuus
RC55	⑤ ⑩	5	5	5 mm
RC510	⑥ ⑩	5	10	5 mm
RC65	⑤ ⑪	6	5	6 mm
RC610	⑥ ⑪	6	10	6 mm
RC810	⑰	8	10	
RC1010	㉖	10	10	8 mm
				10 mm ja suurempi

RC55	RC510	RC65	RC610	RC810	RC1010
0 → 9 **0230 040.11**	0 → 9 **0231 040.06**	0 → 9 **0232 040.07**	0 → 9 **0233 040.00**	0 → 9 **0234 040.01**	0 → 7 **0238 050.17**
1 → 10 **0230 041.06**	1 → 10 **0231 041.23**	1 → 10 **0232 041.24**	1 → 10 **0233 041.25**	1 → 10 **0234 041.26**	1 → 8 **0238 051.04**
11 → 20 **0230 042.07**	11 → 20 **0231 042.24**	11 → 20 **0232 042.25**	11 → 20 **0233 042.26**	11 → 20 **0234 042.27**	9 → 16 **0238 052.05**
21 → 30 **0230 043.00**	21 → 30 **0231 043.25**	21 → 30 **0232 043.26**	21 → 30 **0233 043.27**	21 → 30 **0234 043.20**	17 → 24 **0238 053.06**
31 → 40 **0230 044.01**	31 → 40 **0231 044.26**	31 → 40 **0232 044.27**	31 → 40 **0233 044.20**	31 → 40 **0234 044.21**	25 → 32 **0238 054.07**
41 → 50 **0230 045.02**	41 → 50 **0231 045.27**	41 → 50 **0232 045.20**	41 → 50 **0233 045.21**	41 → 50 **0234 045.22**	33 → 40 **0238 055.00**
51 → 60 **0230 046.03**	51 → 60 **0231 046.20**	51 → 60 **0232 046.21**	51 → 60 **0233 046.22**	51 → 60 **0234 046.23**	41 → 48 **0238 056.01**
61 → 70 **0230 047.04**	61 → 70 **0231 047.21**	61 → 70 **0232 047.22**	61 → 70 **0233 047.23**	61 → 70 **0234 047.24**	49 → 56 **0238 057.02**
71 → 80 **0230 048.15**	71 → 80 **0231 048.02**	71 → 80 **0232 048.03**	71 → 80 **0233 048.04**	71 → 80 **0234 048.05**	57 → 64 **0238 058.13**
81 → 90 **0230 049.16**	81 → 90 **0231 049.03**	81 → 90 **0232 049.04**	81 → 90 **0233 049.05**	81 → 90 **0234 049.06**	65 → 72 **0238 059.14**
91 →100 **0230 050.13**	91 →100 **0231 050.00**	91 →100 **0232 050.01**	91 →100 **0233 050.02**	91 →100 **0234 050.03**	73 → 80 **0238 060.11**
101 →110 **0230 051.00**	101 →110 **0231 051.25**	101 →110 **0232 051.26**	101 →110 **0233 051.27**	101 →110 **0234 051.20**	81 → 88 **0238 061.06**
111 →120 **0230 052.01**	111 →120 **0231 052.26**	111 →120 **0232 052.27**	111 →120 **0233 080.21**	111 →120 **0234 052.21**	89 → 96 **0238 062.07**
121 →130 **0230 053.02**	121 →130 **0231 053.27**	121 →130 **0232 053.20**	121 →130 **0233 081.16**	121 →130 **0234 053.22**	97 →104 **0238 063.00**
131 →140 **0230 054.03**	131 →140 **0231 054.20**	131 →140 **0232 054.21**	131 →140 **0233 082.17**	131 →140 **0234 054.23**	105 →112 **0238 064.01**
141 →150 **0230 055.04**	141 →150 **0231 055.21**	141 →150 **0232 055.22**	141 →150 **0233 083.10**	141 →150 **0234 055.24**	113 →120 **0238 065.02**
151 →160 **0230 056.05**	151 →160 **0231 056.22**	151 →160 **0232 056.23**	151 →160 **0233 084.11**	151 →160 **0234 056.25**	121 →128 **0238 066.03**
161 →170 **0230 057.06**	161 →170 **0231 057.23**	161 →170 **0232 057.24**	161 →170 **0233 085.12**	161 →170 **0234 057.26**	129 →136 **0238 067.04**
171 →180 **0230 058.17**	171 →180 **0231 058.04**	171 →180 **0232 058.05**	171 →180 **0233 086.13**	171 →180 **0234 058.07**	137 →144 **0238 068.15**
181 →190 **0230 059.10**	181 →190 **0231 059.05**	181 →190 **0232 059.06**	181 →190 **0233 087.14**	181 →190 **0234 059.00**	145 →152 **0238 069.16**
191 →200 **0230 072.05**	191 →200 **0231 072.22**	191 →200 **0232 072.23**	191 →200 **0233 088.25**	191 →200 **0234 072.25**	153 →160 **0238 070.13**
201 → … … →999 **0230 073.06***	201 → … … →999 **0231 073.23***	201 → … … →999 **0232 073.24***	201 → … … →999 **0233 071.23***	201 → … … →999 **0234 073.26***	161 →168 **0238 071.00**
					169 →176 **0238 072.01**
					177 →184 **0238 073.02**
					185 →192 **0238 074.03**
					193 →200 **0238 075.04**
					201 → … … →999 **0238 076.05***

* Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä). *Esim. : 0230 073.06 : 301 – 310.*



Merkintä pystysuorassa
Lisääntyvä merkki

RC55	RC510	RC65	RC610	RC810	RC1010
1 →100 **0230 060.15**	1 →100 **0231 060.02**	1 →100 **0232 060.03**	1 →100 **0233 060.04**	1 →100 **0234 060.05**	1 → 80 **0238 080.06**
101 →200 **0230 061.02**	101 →200 **0231 061.27**	101 →200 **0232 061.20**	101 →200 **0233 061.21**	101 →200 **0234 061.22**	81 →160 **0238 081.23**
201 →300 **0230 062.03**	201 →300 **0231 062.20**	201 →300 **0232 062.21**	201 →300 **0233 062.22**	201 →300 **0234 062.23**	161 →240 **0238 082.24**
301 →400 **0230 063.04**	301 →400 **0231 063.21**	301 →400 **0232 063.22**	301 →400 **0233 063.23**	301 →400 **0234 063.24**	241 →320 **0238 083.25**
401 →500 **0230 064.05**	401 →500 **0231 064.22**	401 →500 **0232 064.23**	401 →500 **0233 064.24**	401 →500 **0234 064.25**	321 →400 **0238 084.26**
501 →600 **0230 065.06**	501 →600 **0231 065.23**	501 →600 **0232 065.24**	501 →600 **0233 065.25**	501 →600 **0234 065.26**	401 →480 **0238 085.27**
601 →700 **0230 066.07**	601 →700 **0231 066.24**	601 →700 **0232 066.25**	601 →700 **0233 066.26**	601 →700 **0234 066.27**	481 →560 **0238 086.20**
701 →800 **0230 067.00**	701 →800 **0231 067.25**	701 →800 **0232 067.26**	701 →800 **0233 067.27**	701 →800 **0234 067.20**	561 →640 **0238 087.21**
801 →900 **0230 068.11**	801 →900 **0231 068.06**	801 →900 **0232 068.07**	801 →900 **0233 068.00**	801 →900 **0234 068.01**	641 →720 **0238 088.02**
901 →1000 **0230 069.12**	901 →1000 **0231 069.07**	901 →1000 **0232 069.00**	901 →1000 **0233 069.01**	901 →1000 **0234 069.02**	
1001→ **0230 070.17***	1001→ **0231 070.04***	1001→ **0232 070.05***	1001→ **0233 070.06***	1001→ **0234 070.07***	

* Tuotenumerot samanlaisia kullakin numeroryhmällä: pyynnöstä (mainitse merkintä). *Esim. : 0230 070.17 : 1001 – 1100.*

RC Vakiomerkintäkortit (jatk.)

Kirjainten merkintä pystysuorassa



Merkintä pystysuorassa
Toistuvat samat kirjaimet

RC55		RC510		RC65		RC610		RC810	
100 x A	**0230 180.03**	100 x A	**0231 180.20**	100 x A	**0232 180.21**	100 x A	**0233 180.22**	100 x A	**0234 180.23**
100 x B	**0230 181.20**	100 x B	**0231 181.15**	100 x B	**0232 181.16**	100 x B	**0233 181.17**	100 x B	**0234 181.10**
100 x C	**0230 182.21**	100 x C	**0231 182.16**	100 x C	**0232 182.17**	100 x C	**0233 182.10**	100 x C	**0234 182.11**
100 x D	**0230 183.22**	100 x D	**0231 183.17**	100 x D	**0232 183.10**	100 x D	**0233 183.11**	100 x D	**0234 183.12**
100 x E	**0230 184.23**	100 x E	**0231 184.10**	100 x E	**0232 184.11**	100 x E	**0233 184.12**	100 x E	**0234 184.13**
100 x F	**0230 185.24**	100 x F	**0231 185.11**	100 x F	**0232 185.12**	100 x F	**0233 185.13**	100 x F	**0234 185.14**
100 x G	**0230 186.25**	100 x G	**0231 186.12**	100 x G	**0232 186.13**	100 x G	**0233 186.14**	100 x G	**0234 186.15**
100 x H	**0230 187.26**	100 x H	**0231 187.13**	100 x H	**0232 187.14**	100 x H	**0233 187.15**	100 x H	**0234 187.16**
100 x I	**0230 188.07**	100 x I	**0231 188.24**	100 x I	**0232 188.25**	100 x I	**0233 188.26**	100 x I	**0234 188.27**
100 x J	**0230 189.00**	100 x J	**0231 189.25**	100 x J	**0232 189.26**	100 x J	**0233 189.27**	100 x J	**0234 189.20**
100 x K	**0230 190.05**	100 x K	**0231 190.22**	100 x K	**0232 190.23**	100 x K	**0233 190.24**	100 x K	**0234 190.25**
100 x L	**0230 191.22**	100 x L	**0231 191.17**	100 x L	**0232 191.10**	100 x L	**0233 191.11**	100 x L	**0234 191.12**
100 x M	**0230 192.23**	100 x M	**0231 192.10**	100 x M	**0232 192.11**	100 x M	**0233 192.12**	100 x M	**0234 192.13**
100 x N	**0230 193.24**	100 x N	**0231 193.11**	100 x N	**0232 193.12**	100 x N	**0233 193.13**	100 x N	**0234 193.14**
100 x O	**0230 194.25**	100 x O	**0231 194.12**	100 x O	**0232 194.13**	100 x O	**0233 194.14**	100 x O	**0234 194.15**
100 x P	**0230 195.26**	100 x P	**0231 195.13**	100 x P	**0232 195.14**	100 x P	**0233 195.15**	100 x P	**0234 195.16**
100 x Q	**0230 196.27**	100 x Q	**0231 196.14**	100 x Q	**0232 196.15**	100 x Q	**0233 196.16**	100 x Q	**0234 196.17**
100 x R	**0230 197.20**	100 x R	**0231 197.15**	100 x R	**0232 197.16**	100 x R	**0233 197.17**	100 x R	**0234 197.10**
100 x S	**0230 198.01**	100 x S	**0231 198.26**	100 x S	**0232 198.27**	100 x S	**0233 198.20**	100 x S	**0234 198.21**
100 x T	**0230 199.02**	100 x T	**0231 199.27**	100 x T	**0232 199.20**	100 x T	**0233 199.21**	100 x T	**0234 199.22**
100 x U	**0230 200.27**	100 x U	**0231 200.14**	100 x U	**0232 200.15**	100 x U	**0233 200.16**	100 x U	**0234 200.17**
100 x V	**0230 201.14**	100 x V	**0231 201.01**	100 x V	**0232 235.23**	100 x V	**0233 235.24**	100 x V	**0234 201.04**
100 x W	**0230 202.15**	100 x W	**0231 202.02**	100 x W	**0232 236.24**	100 x W	**0233 236.25**	100 x W	**0234 202.05**
100 x X	**0230 203.16**	100 x X	**0231 203.03**	100 x X	**0232 237.25**	100 x X	**0233 237.26**	100 x X	**0234 203.06**
100 x Y	**0230 204.17**	100 x Y	**0231 204.04**	100 x Y	**0232 238.06**	100 x Y	**0233 238.07**	100 x Y	**0234 204.07**
100 x Z	**0230 205.10**	100 x Z	**0231 205.05**	100 x Z	**0232 239.07**	100 x Z	**0233 239.00**	100 x Z	**0234 205.00**

Merkit	Merkintätapa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus, L mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RC55	⑤ ⑩	**5**	**5**	**5 mm**
RC510	⑥ ⑩	**5**	**10**	**5 mm**
RC65	⑤ ⑪	**6**	**5**	**6 mm**
RC610	⑥ ⑪	**6**	**10**	**6 mm**
RC810	⑰	**8**	**10**	**8 mm ja suurempi**

RCAL Merkintäkortit jousi- ja ADO 8 mm lohkoille (ainoastaan)

Jokainen merkintäkortti käsittää 10 liuskaa, joissa kussakin 10 merkkiä, esim. 100 merkkiä kortilla.
Materiaali: polyamidi. Valkoinen pohja ja musta kirjoitus.

Käyttö



1

Irrota yksi kortin reunanauhoista.



2

Erota valittu nauha muusta kortista.



3

Yksittäiset merkit: paina valittu merkki paikalleen, pidä sitä paikallaan ja nykäise irti loput liuskasta.

Merkkien koot



RCAL85

.315" x .197".

8 x 5 mm merkit

Voidaan käyttää ADO ja jousiliittimissä, 8 mm *0,315"* jaotus.

Vakiomerkintäkorttien kanssa	Merkin leveys mm	Merkin korkeus mm	Käytä riviliittimen kanssa, paksuus
RCAL85	**8**	**5**	**8 mm**

Tyhjät kortit



Tyhjät merkintäkortit

RCAL85 **0237 000.05**

Numeroiden merkintä vaakasuorassa



Vaakasuuntainen merkintä
Kasvava järjestys.

RCAL85

1 → 100 **0237 030.22**

Merkintäkorttien tarvikkeet

Nämä merkintäkortit RCAL85 voidaan merkitä MAO-järjestelmällä samoin kuin RC810-merkintäkortit.

Merkintätapa	5	25