



Recharge pour stylo à bille Calme-3 et Calme 2S

- ne tache pas, même le papier couché
- XBXS7: pour le stylo à bille rétractable multicolore Calme Calme-3 et le stylo à bille rétractable multifonction Calme 2S



Visuel de référence : recharge pour stylo bille Calme

| Produit | Modèle | Largeur de tracé | Couleur du tracé | Couleur du corps | Conditionné | Numéro de fabricant | Code |
|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------|
| Recharge Calme | | 0,35 mm | bleu | | | XBXS7-C | 5103060 |
| | | 0,35 mm | noir | | | XBXS7-A | 5102849 |
| | | 0,35 mm | rouge | | | XBXS7-B | 5102996 |