

GÜRTELTASCHEN S, M, L
WELCHES MARTOR-MESSER PASST IN WELCHE GÜRTELTASCHE?
UNSERE EMPFEHLUNG.



SECUMAX Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUMAX 150	150001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 350	350001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX 363 (Schere)	363001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach Seitenfach
SECUMAX 564 (Schere)	564001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX 565 (Schere)	565001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX BAHNENSCHNEIDER	335	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUMAX COMBI MDP	109737, 109777	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX COMBI	109035, 109135, 109137, 109237, 109437	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX EASYSAFE	121001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX FOLEX	98035, 98135	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX NOVEX	539	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX RUCK-ZUCK	55037, 55137	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SECUPRO Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUPRO 625	625001, 625002, 625003, 625004	GÜRTELTASCHE L	NR. 9922	Hauptfach
SECUPRO LEWIS	710000	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MARTEGO	122001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MAXISAFE	101806, 101899, 101803, 101898, 101860, 101800, 101801, 101106, 101199, 101100, 101198, 101906, 101999, 101900	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116003, 116004, 116006	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MERAK	124001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO OPTISAFE	100145	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUPRO PROSAFE	01152, 01156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SECUNORM Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUNORM 175	175001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM 380	380001, 380002, 380003, 380004	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM CLIP	63000	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM GENIAL	04152, 04156	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUNORM HANDY MDP	447	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM HANDY	444, 445, 1444	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM HANDYCUT	446	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM IDEAL	24152, 24156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM MIZAR	125001, 125002	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUNORM MULTISAFE	08152, 08156, 08160	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM MULTISSET	118001, 118002, 118003, 118004, 118006	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM POWERCUT	02101, 02102, 02103, 20104	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUNORM PRIMAX	58144	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFI LIGHT	123001, 123002, 123003	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFI (rechts)	07152, 07116, 07156, 07122, 07101, 07103, 07105, 07108, 07104, 07110, 07114, 07107, 07113, 07111	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFI (links)	07252, 07216, 07256, 07222, 07127, 07203, 07205, 07208, 07204, 07210, 07214, 07207, 07213, 07211	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFi25 MDP	120007	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFi25	120001, 120004, 120006	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFi40	119001, 119004	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM REGELSAFE	14152, 14156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche

ARGENTAX Cuttermesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
ARGENTAX CLEVERCUT	474	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX FILIUS	19152, 19156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX GRIFFY	64552, 64256	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX JUMBO	67177,67179	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX MULTIPOS	09651, 09255,09256	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX RAPID	594	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX REGELBAR	12552, 12256	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX ROBUST	06150, 06151, 06155, 06156, 06158	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
ARGENTAX SPEZIAL	11119, 11000	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX TAP-O-MATIC	330, 331, 332	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX TEKLI	554	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SCRAPEX Schaber

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SCRAPEX CLEANY	544	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach

GÜRTELTASCHEN S, M, L

WELCHE GÜRTELTASCHE EIGNET SICH FÜR WELCHES MARTOR-MESSER?

UNSERE EMPFEHLUNG.



GÜRTELTASCHE S

NR. 9920

	BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE S Welches Fach?
	SECUMAX 150	150001	Vordertasche
	SECUMAX 350	350001	Hauptfach
	SECUMAX COMBI MDP	109737, 109777	Hauptfach
	SECUMAX COMBI	109035, 109135, 109137, 109237, 109437	Hauptfach
	SECUMAX EASYSAFE	121001	Hauptfach
	SECUMAX FOLEX	98035, 98135	Hauptfach
	SECUMAX NOVEX	539	Hauptfach
	SECUMAX RUCK-ZUCK	55037, 55137	Hauptfach
	SECUPRO MAXISAFE	101806, 101899, 101803, 101898, 101860, 101800, 101801, 101106, 101199, 101100, 101198, 101906, 101999, 101900	Hauptfach
	SECUPRO OPTISAFE	100145	Hauptfach
	SECUPRO PROSAFE	01152, 01156	Hauptfach
	SECUNORM 380	380001, 380002, 380003, 380004	Hauptfach
	SECUNORM CLIP	63000	Hauptfach
	SECUNORM IDEAL	24152, 24156	Hauptfach
	SECUNORM MULTISAFE	08152, 08156, 08160	Hauptfach
	SECUNORM MULTiset	118001, 118002, 118003, 118004, 118006	Hauptfach
	SECUNORM PRIMAX	58144	Hauptfach
	SECUNORM PROFI LIGHT	123001, 123002, 123003	Hauptfach
	SECUNORM PROFI (rechts)	07152, 07116, 07156, 07122, 07101, 07103, 07105, 07108, 07104, 07110, 07114, 07107, 07113, 07111	Hauptfach
	SECUNORM PROFI (links)	07252, 07216, 07256, 07222, 07127, 07203, 07205, 07208, 07204, 07210, 07214, 07207, 07213, 07211	Hauptfach
	SECUNORM PROFI25 MDP	120007	Hauptfach
	SECUNORM PROFI25	120001, 120004, 120006	Hauptfach
	SECUNORM PROFI40	119001, 119004	Hauptfach
	SECUNORM REGELSAFE	14152, 14156	Hauptfach
	ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	Hauptfach
	ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	Hauptfach
	ARGENTAX FILIUS	19152, 19156	Hauptfach
	ARGENTAX GRIFFY	64552, 64256	Hauptfach
	ARGENTAX JUMBO	67177,67179	Hauptfach
	ARGENTAX MULTIPOS	09651, 09255, 09256	Hauptfach
	ARGENTAX RAPID	594	Hauptfach
	ARGENTAX REGELBAR	12552, 12256	Hauptfach
	ARGENTAX SPEZIAL	11119, 11000	Hauptfach
	ARGENTAX TAP-O-MATIC	330, 331, 332	Hauptfach
	ARGENTAX TEKLI	554	Hauptfach

GÜRTELTASCHE M

NR. 9921

	BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE M Welches Fach?
	SECUMAX 363 (Schere)	363001	Innenfach Seitenfach
	SECUMAX 564 (Schere)	564001	Innenfach
	SECUMAX 565 (Schere)	565001	Innenfach
	SECUMAX BAHNENSCHNEIDER	335	Hauptfach
	SECUPRO LEWIS	710000	Hauptfach
	SECUPRO MARTEGO	122001	Hauptfach
	SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116003, 116004, 116006	Hauptfach
	SECUPRO MERAK	124001	Hauptfach
	SECUNORM 175	175001	Vordertasche
	SECUNORM GENIAL	04152, 04156	Hauptfach
	SECUNORM HANDY MDP	447	Vordertasche
	SECUNORM HANDY	444, 445, 1444	Vordertasche
	SECUNORM HANDYCUT	446	Vordertasche
	SECUNORM MIZAR	125001, 125002	Hauptfach
	SECUNORM POWERCUT	02101, 02102, 02103, 20104	Hauptfach
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	Vordertasche
	SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	Vordertasche
	ARGENTAX CLEVERCUT	474	Vordertasche
	ARGENTAX ROBUST	06150, 06151, 06155, 06156, 06158	Hauptfach
	SCRAPEX CLEANY	544	Hauptfach

GÜRTELTASCHE L

NR. 9922

	BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE L Welches Fach?
	SECUPRO 625	625001, 625002, 625003, 625004	Hauptfach