



einfach
eindrücken

wiederverwendbar

hohe
Haltekräfte

einfach
entfernbar



1 Bilder- kralle



1 In die Wand drücken.



2 Fertig.



3 Bild aufhängen.



4 Entfernen- und wiederverwendbar.

Einfach in die Wand drücken

Der bessere Nagel zum Aufhängen von Bildern, Lichterketten, Rankhilfen, Wanduhren, Wanddeko und mehr.

Ideal für: Gipskarton, weichen Putz und weiches Holz.

Hinweis: Bei härteren Untergründen kann die Bilderkralle mit einem Hammer in der Wand befestigt werden.

- Einfach und schnell befestigen.
- Geeignet für leichte Gegenstände.
- Einfach entfernbar.
- Hinterlässt kaum Spuren.
- Wiederverwendbar.

max. kg¹⁾
8

¹⁾ Tragkraft ermittelt durch interne Prüfung in Holz.
Tragkraft abhängig vom Untergrund.

So einfach geht's:

mit Video

