

LogiLink®

Verrou USB de sécurité, rouge

Protégez les ports USB de votre PC et ordinateur portable contre toute utilisation non autorisée en votre absence !

- petite protection efficace pour les ports USB-A sous la forme d'une clé USB
- clé avec inserts USB
- chaque clé ne fonctionne qu'avec une serrure de la même couleur

Manipulation facile : insérez le verrou de sécurité dans un port USB libre de votre appareil, relâchez la sécurité et retirez la clé de l'appareil. L'insert USB reste dans la fente, empêchant ainsi la connexion de périphériques USB. Si vous souhaitez utiliser le port USB, retirez l'insert USB bloquant aussi facilement que vous l'avez inséré - insérez la clé dans l'insert et retirez-la du port USB avec l'insert. La suppression de l'insert n'est possible qu'à l'aide de la clé correspondante

Exemples d'utilisation :

- bloque l'utilisation du port USB
- évite d'endommager les ports USB
- dissuasion visible comme mesure de sécurité
- empêche la copie de données sensibles et le transfert de virus via des lecteurs MP3, des clés USB et d'autres dispositifs de stockage



Verrou USB de sécurité



Verrou USB de sécurité



Verrou USB de sécurité, 1 clé / 4 verrous



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Verrou USB de sécurité	1 clé / 4 verrous	rouge		AU0054	11117228