

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPUS UP-Lautsprecher mit Abdeckung

560.603.xx

1. Montage:

1. Lautsprecher in die UP-Dose setzen und Metalltragplatte(n) anschrauben.
2. Abdeckrahmen auf die Metalltragplatte(n) legen. Anschließend Frontgitterplatte aufstecken. Die zwei Kunststoffbolzen so in die passenden Bohrungen drücken, daß die Frontgitterplatte fest sitzt.

2. Technische Spezifikation

Nenn-/Musikbelastbarkeit :	3/4 W
Impedanz :	8 Ohm
Schalldruckpegel :	1W/1m: 83 dB bei 3W: 88 dB
Übertragungsbereich (-10dB) :	150-21.000 Hz
Anschluss :	2-polige Schraubklemme
Polarität:	Schwarz = plus Weiss = minus

3. Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedingungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten! Jäger-Direkt Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft. Mängelansprüche werden entsprechend der derzeit gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Jäger Direkt GmbH & Co. KG abgegolten

4. Kontakt

Jäger-Direkt GmbH & Co. KG
 Hochstraße 6
 64385 Reichelsheim
 Tel.: +49 (6164) 930050
 Fax: +49 (6164) 930069

E-mail: info@jaeger-direkt.com
 Internet: www.opus-schalter.de