

Locator Box mit Kraftbegrenzer für hohe Prozesssicherheit

Das JOKARI Locator-System

Das Abisolieren einer Leitung mit unterschiedlicher Wanddicke des Außenmantels macht es jedem Anwender schwer, die inneren Leiter nicht zu beschädigen, weil die Schnitttiefe der Klingen sowie der Anpressdruck der Hand nicht exakt kontrollierbar sind.

Mit dem Locator-System kann der Anwender seinen Entmantler Allrounder oder auch UNI-Plus mit einem Kraft- und Höhenbegrenzer (Locator) ausstatten. Nach dem Definieren der Klingensabstände durch genaue Einstellung des Locators auf die Wanddicke der Leitung wird beim Schließen des Werkzeuges das Eindringen der Klingen in den Leitungsmantel begrenzt. Das Abisolieren

bei immer wiederkehrenden Leitungstypen wird wesentlich beschleunigt.

Durch das Einstellen der Locator kann der Klingensabstand beim Entmantler Allrounder von 4,0 bis 11,9 mm Durchmesser präzise abgestimmt werden. Die Locator-Box ist im Werkzeuggriff gut aufzubewahren und mit einem Innensechskantschlüssel als Zubehör ausgestattet. Die unterschiedlichen Farben der Locator bieten die Möglichkeit, eingestellte Locator für ausgewählte, immer wiederkehrende Kabeltypen zu reservieren. Mit dem Locator-System werden Schnittriverletzungen durch scharfe Klingen vermieden und eine vorgeschriebene Prozesssicherheit in der Anwendung der Kabelbearbeitung erreicht.

Anleitung | User Guide



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!

Videoscan

