



Disque à lancer PARTY TIME

- diamètre: 226 mm, hauteur: 20 mm
- le jeu consiste à lancer le disque en plastique lisse et arrondi dans les airs, dans le but d'être rattrapé par un autre joueur

Exemples d'utilisation:

- idéal pour jouer à l'extérieur, dans le patio ou le jardin
- ce jeu aidera l'enfant à faire de l'exercice et à rester en forme
- c'est un jeu d'animation et d'aventure qui aidera les enfants à interagir avec d'autres enfants

Avvertissements :

Pour les consommateurs, conformément à la directive européenne sur les jouets (2009/48/CE) : Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.



Disque à lancer PARTY TIME



Disque à lancer PARTY TIME, emballage

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Disque à lancer PARTY TIME	diamètre: 226 mm	rouge		19564	66000474