



Bestellhinweise




Deckenmontage vor der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß plus gewünschter Überstand

Bestellhöhe: plus gewünschter Überstand

Berücksichtigen Sie die ggf. vorstehende Fensterbank

Stoffbreite: Ca. 4 cm schmaler als das Bestellmaß




Wandmontage vor der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß plus gewünschter Überstand

Bestellhöhe: plus gewünschter Überstand

Berücksichtigen Sie die ggf. vorstehende Fensterbank

Stoffbreite: Ca. 4 cm schmaler als das Bestellmaß




Montage auf den Fensterrahmen (mit Klemmträgern)

Bestellbreite: Glasmaß plus gewünschter Überstand - Griff beachten

Bestellhöhe: Rahmenoberkante bis Rahmenunterkante

Stoffbreite: Ca. 4 cm schmaler als Bestellmaß



Montage in der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß minus 1 cm seitlich

Bestellhöhe: Nischenhöhe ohne Abzug

Stoffbreite: Ca. 4 cm schmaler als das Bestellmaß

Hinweis: Bitte überprüfen Sie den Abstand zwischen Fensterflügel und Fenstersturz, damit sich das Fenster noch öffnen lässt