

## Scie de jardin sans fil, 12 Volt

- batterie lithium-ion 12V
- indicateur du niveau de charge de la batterie
- chargeur rapide
- poignée antidérapante
- étrier de maintien amovible
- dimensions : (L)335 x (P)45 x (H)70 mm
- couleur : gris / anthracite
- livrée avec 1 lame de scie pour le bois et un bloc secteur (fiche Euro)



Scie de jardin sans fil, 12 Volt



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Scie de jardin sans fil	12 Volt	M17792	11600410
Accessoire: Batterie de rechange	12 Volt	M17793	11600411