



Poche revolver de remplacement de pantalon

- poche de remplacement de pantalon thermocollant
- matériau : 50% coton, 50% polyester
- dimensions : 190 mm x 130 mm

Mode d'emploi :

Mettre le pantalon à l'envers et placer la poche endommagée sur une surface ferme (planche à repasser).

Placer la nouvelle poche le plus possible sur l'ancienne poche endommagée.

Pour le coton ou le lin, régler le fer sur le niveau 3 et repasser pendant environ 45 secondes en exerçant une forte pression.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée et repasser pendant environ 45 secondes.

Placer un tissu fin ou un filet de repassage par dessus

Répéter l'opération de l'autre côté de la poche et laisser refroidir pendant quelques minutes.

Retourner ensuite le pantalon et tirer la poche vers l'extérieur, en coupant soigneusement l'ancienne partie endommagée de la poche, près de la nouvelle poche. Répéter le processus de repassage si nécessaire. Repasser uniquement à sec - pas de tissu humide - pas de vapeur !

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, séchage à basse température max. 60 °C, repassage possible jusqu'au niveau 3 max. 200 °C, nettoyage à sec professionnel/procédé normal



Poche revolver de remplacement de pantalon, noir

| Produit | Couleur | Conditionné | Numéro de fabricant | Code |
|--|---------|-------------|---------------------|----------|
| Poche revolver de remplacement de pantalon | noir | | 12005 | 53500452 |