

Bosch Classic

Artikelnummern Bosch:

Bosch Classic-Line Rahmenakku 288Wh (1270020500 / 1 270 020 500) in schwarz
Bosch Classic-Line Rahmenakku 300Wh (0275007500 / 0 275 007 500) in schwarz
Bosch Classic-Line Rahmenakku 400Wh (0275007503 / 0 275 007 503) in schwarz
Bosch Classic-Line Rahmenakku 288Wh (1270020501 / 1 270 020 501) in weiß
Bosch Classic-Line Rahmenakku 300Wh (0275007501 / 0 275 007 501) in weiß
Bosch Classic-Line Rahmenakku 400Wh (0275007504 / 0 275 007 504) in weiß
Bosch Classic-Line Gepäckträger-Akku 288Wh (1270020503 / 1 270 020 503) in
schwarz Bosch Classic-Line Gepäckträger-Akku 288Wh (1270020507 / 1 270 020 507)
in schwarz Bosch Classic-Line Gepäckträger-Akku 300Wh (0275007502 / 0 275 007
502) in schwarz Bosch Classic-Line Gepäckträger-Akku 400Wh (0275007505 / 0 275 007
505) in schwarz