



## Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37 - casiers amovibles

- en polypropylène résistant aux chocs
- casiers d'insertion amovibles et 3 compartiments fixes supplémentaires
- **rangement** : le couvercle se referme hermétiquement sur les casiers
- **fiable** : fermeture solide pour éviter l'ouverture de la boîte par inadvertance
- **pratique** : couvercle transparent, contenu toujours visible

**Remarque** : dimensions dans le tableau = dimensions extérieures

### Exemples d'utilisation :

- met de l'ordre dans l'atelier, la maison, pendant les activités de bricolage



Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37, 37-3



Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37, 37-12



Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37, 37-12, en utilisation



Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37, 37-15



Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37, 37-17



Boîte d'assortiment EuroPlus Flex 37, 37-27

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Boîte d'assortiment "EuroPlus Flex", 37-12	12 compartiments	(L)370 x (P)295 x (H)55 mm	noir / couleur		457200	71510342
Boîte d'assortiment "EuroPlus Flex", 37-15	15 compartiments	(L)370 x (P)295 x (H)55 mm	noir / jaune		457201	71510343
Boîte d'assortiment "EuroPlus Flex", 37-17	17 compartiments	(L)370 x (P)295 x (H)55 mm	noir / couleur		457202	71510344
Boîte d'assortiment "EuroPlus Flex", 37-3	3 compartiments	(L)370 x (P)295 x (H)55 mm	noir		457204	71510346
Boîte d'assortiment "EuroPlus Flex", 37-27	27 compartiments	(L)370 x (P)295 x (H)55 mm	noir / rouge		457203	71510345