



Nedo Laser-Zubehör



Wandhalter ECO

Robuste Wandhalterung für Punkt- und Linienlaser. Befestigung an der Wand oder an Deckenbauprofilen möglich.

Verstellbereich: 100 mm

Bestell-Nr. 461 032-613



Wandhalter »easy«

Robuste Wandhalterung für alle Rotationslaser. Befestigung an der Wand mit 2 Schrauben.

Verstellbereich: 55 mm

Bestell-Nr. 461 030



Vertikalhalter »easy«

Für den vertikalen Einsatz des SIRIUS¹ HV oder SIRIUS¹ HV green auf einem Stativ.

Bestell-Nr. 461 031



Wandhalter-S

Robuste Wandhalterung für alle Rotationslaser. Befestigung an der Wand oder an Deckenbau-Profilen möglich. Komfortable Höhenverstellung mit Feintrieb. Ideal zum Abhängen von Decken. Verstellbereich: 150 mm.

Der Wandhalter-S kann auch waagrecht auf einem Stativ mit 5/8"-Gewinde befestigt werden. Optimal zum genauen Ausrichten des Lasers beim Fassadenbau.

Bestell-Nr. 461 020



Laserwarnschild

Laserwarnschild für Laserklasse 3R.

Bestell-Nr. 061 927

