
(D) Original Bedienungsanleitung



CE

NOW.

*Frostschutzkonvektor Modell DL01S
Art. Nr. 4000722009*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**Frostschutzkonvektor mit Thermostat.**


Nennanschlussleistung 1800-2000 W

NENNSPANNUNGSBEREICH: AC 220-240V 50 Hz

WICHTIG Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Heizgerät verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

ZUSAMMENBAU DER HEIZUNG

Vor der Verwendung des Heizgeräts müssen die Füße am Gerät angebracht werden. Diese müssen mit den 2 Selbstbohrschrauben am Sockel des Heizgeräts befestigt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie korrekt an den unteren Enden der Seitenleisten des Heizgeräts sitzen.

**SICHERHEITSHINWEISE:**

Diese sind vor der Inbetriebnahme des Heizgeräts zu lesen.

1. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn die Füße nicht korrekt angebracht sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der Steckdose, in die das Heizgerät eingesteckt ist, mit den Angaben auf dem Typenschild auf dem Heizgerät übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
3. Halten Sie das Netzkabel vom heißen Körper des Heizgeräts fern.
4. Warnhinweis: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.



5. **Warnhinweis:** Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.

6. Nur in Innenräumen verwenden.
7. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf Teppiche mit einem sehr hohen Flor.
8. Achten Sie immer darauf, dass das Heizgerät auf einer festen, ebenen Oberfläche steht.
9. Stellen Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Möbeln auf, um Brandgefahr zu vermeiden.



10. **Warnhinweis:** Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.

11. Stecken Sie keine Gegenstände durch den Heizungsauslass oder die Lüftungsgitter des Heizgeräts.

12. Verwenden Sie das Heizgerät nicht in Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden oder in denen brennbare Dämpfe vorhanden sein können.

13. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Heizgerät von einem Ort zum anderen transportieren.



14. **Warnhinweis:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

15. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen zum Gebrauch des Geräts erhalten haben.

16. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

BETRIEB DER HEIZUNG



Hinweis: Es ist normal, dass Heizungen beim ersten Einschalten oder nach längerer Gebrauchspause Gerüche und Dämpfe abgeben können. Dies verschwindet, wenn die Heizung eine kurze Zeit in Betrieb war.

Frostschutzkonvektor mit Thermostat

1. Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Heizgerät unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Warnhinweise.

2. Stecken Sie den Stecker des Heizgeräts in eine geeignete Steckdose.



3. Drehen Sie den Thermostatknopf vollständig im Uhrzeigersinn auf die maximale Einstellung.

4. Schalten Sie die Heizelemente mit den Schaltern an der Seitenwand ein. Wenn die Heizelemente eingeschaltet sind, leuchten die Schalter auf. Für eine maximale Heizleistung müssen beide Schalter eingeschaltet sein.

5. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, sollte der Thermostatknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, bis der Thermostat hörbar ausschaltet und die Lichter an den Schaltern der Elemente erlöschen. Danach hält die Heizung die Lufttemperatur im Raum auf der eingestellten Temperatur, indem sie sich automatisch ein- und ausschaltet.

Reinigung

Achtung! Eine regelmäßige und sorgfältige Reinigung trägt dazu bei, dass Ihr Heizgerät viele Jahre lang effizient arbeitet.


1. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie Ihr Gerät reinigen.
2. Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts durch Abwischen mit einem feuchten Tuch und Polieren mit einem trockenen Tuch.
3. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Heizgerät eindringt.

AUFBEWAHRUNG DES HEIZGERÄTS

Wenn das Heizgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es vor Staub geschützt und an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden.



Entsorgung - Gerät entsorgen

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten bzw. deren Verpackung oder Begleitdokumenten angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das  Gerät nicht mit anderem Abfall zusammen entsorgt werden darf.

Die Nutzer tragen die Verantwortung, Altgeräte über ausgewiesene Sammelstellen zu entsorgen, um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Informationen über verfügbare Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte erhalten sie an den Informationsschaltern in den Märkten und in den kommunalen Verwaltungsstellen.

Eine angemessene Handhabung der Altgeräte stellt sicher, dass möglicherweise vorhandene gefährliche Substanzen, Gemische oder Komponenten nicht in die Umwelt gelangen oder die menschliche Gesundheit beeinträchtigen und ermöglicht darüber hinaus die Rückgewinnung wertvoller sekundärer Rohstoffe.

Jeder Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sollte sich an den Bemühungen zum Schutz der Umwelt vor schädlichen Abfällen beteiligen.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Folien, die recycelt werden können. – Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Garantiebestimmungen

auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhafte Geräte selbst werden automatisch Eigentum des Importeurs.
3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.
5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
 - a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
 - b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
 - c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
 - d. eine ungenehmigte Veränderung
 - e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
 - f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
 - a. Verlusten, die während des Transports auftreten
 - b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhafte Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingeschendet werden.

Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.

Konformitätserklärung Frostschutzkonverter, Modell DL01S, Art. Nr.4000722009

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Tel: +49 231-2222-3001
Fax: +49 231-22223099
E-Mail: info@nordwest.com
Internet: www.nordwest.com

Wir erklären hiermit, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden EU-Richtlinien übereinstimmen:

- **2014/30/EU** Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- **2014/35/EU** Niederspannungsrichtlinie (LVD)
- **2011/65/EU; 2015/863 EU** Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
- **2009/125/EC** Öko-Design Energiebezogene Produkte (ErP)
- **AfPS GS 2014:01** PAK-Richtlinie (AfPS GS 2014:01 oder AfPS GS 2019:01 PAK)

Die technischen Unterlagen werden in der Abteilung für internationalen Einkauf bei der NORDWEST Handel AG verwahrt.