



Poche de remplacement de pantalon, paire

- poche de remplacement de pantalon thermocollante
- matériau : 50% coton, 50% polyester
- dimensions : 185 mm x 160 mm

Mode d'emploi :

Mettre le pantalon à l'envers et placer la poche endommagée sur une surface ferme (planche à repasser).

Placer la nouvelle poche le plus possible sur l'ancienne poche endommagée.

Pour le coton ou le lin, régler le fer sur le niveau 3 et repasser pendant environ 45 secondes en exerçant une forte pression.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée et repasser pendant environ 45 secondes.

Placer un tissu fin ou un filet de repassage par dessus

Répéter l'opération de l'autre côté de la poche et laisser refroidir pendant quelques minutes.

Retourner ensuite le pantalon et tirer la poche vers l'extérieur, en coupant soigneusement l'ancienne partie endommagée de la poche, près de la nouvelle poche. Répéter le processus de repassage si nécessaire. Repasser uniquement à sec - pas de tissu humide - pas de vapeur !

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, séchage à basse température max. 60 °C, repassage possible jusqu'au niveau 3 max. 200 °C, nettoyage à sec professionnel/procédé normal



Poche de remplacement de pantalon, paire, blanc



Poche de remplacement de pantalon, paire, gris clair



Poche de remplacement de pantalon, paire, noir

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Poche de remplacement de pantalon, paire	blanc		11006	53500450
	gris clair		11002	53500448
	noir		11005	53500449