

# SxV-Lötspitzen



Einsetzbar mit den Systemen PS-900, MFR-1120, MFR-2220, MFR-2222,  
den Handstücken PS-HC3 und MFR-H2-ST und den Heizspulen PS-CA3 und MFR-CA2

SXV-LÖTSPITZEN		
MEISEL	<p><b>NEU</b></p> <p>SFV-CH10A STV-CH10A SCV-CH10A</p>	
	<p>SFV-CH10AR STV-CH10AR SCV-CH10AR</p>	
	<p>SFV-CH10 STV-CH10 SCV-CH10</p>	
	<p><b>NEU</b></p> <p>SFV-CH15A STV-CH15A SCV-CH15A</p>	
	<p>SFV-CH15AR STV-CH15AR SCV-CH15AR</p>	
	<p>SFV-CHB15 STV-CHB15 SCV-CHB15</p>	
	<p>SFV-CH18AR STV-CH18AR SCV-CH18AR</p>	
	<p>SFV-CH20 STV-CH20 SCV-CH20</p>	
	<p><b>NEU</b></p> <p>SFV-CH24A STV-CH24A SCV-CH24A</p>	
	<p>SFV-CH25AR STV-CH25AR SCV-CH25AR</p>	
MEISEL	<p>SFV-CH25 STV-CH25 SCV-CH25</p>	
	<p>SFV-CH30AR STV-CH30AR SCV-CH30AR</p>	
	<p><b>NEU</b></p> <p>SFV-CH50A STV-CH50A SCV-CH50A</p>	
	<p>SFV-CH50AR STV-CH50AR SCV-CH50AR</p>	
	<p>SFV-CH50 STV-CH50 SCV-CH50</p>	
	KONISCH	<p>SFV-CNL03AR STV-CNL03AR SCV-CNL03AR</p>
		<p><b>NEU</b></p> <p>SFV-CNB04A STV-CNB04A SCV-CNB04A</p>
		<p><b>NEU</b></p> <p>SFV-CN05A STV-CN05A SCV-CN05A</p>
		<p>SFV-CNB04AR STV-CNB04AR SCV-CNB04AR</p>
		<p>SFV-CNL04 STV-CNL04 SCV-CNL04</p>

F = für den Einsatz mit bleifreien Loten auf FR4-Leiterplatten T = für temperaturempfindliche Bauteile  
C = für Keramik-Bauteile oder Anwendungen mit großer Masseanbindung