

Recharge pour stylo roller encre gel JETSTREAM

- recharge pour stylo roller encre gel SXR-7: pour stylo roller encre gel JETSTREAM SX-217, SXN-150
- recharge pour stylo roller encre gel SXR-10: pour stylo roller encre gel JETSTREAM SXN-210, SXN-310
- recharge pour stylo roller encre gel SXR-C1: pour stylo roller encre gel JETSTREAM SX-210



Visuel de référence: Recharge pour stylo roller JETSTREAM SXR-10



Visuel de référence: Recharge pour stylo roller JETSTREAM SXR-7



Visuel de référence: Recharge pour stylo roller JETSTREAM SXR-C1

Produit	Modèle	Largeur de tracé	Couleur du tracé	Couleur du corps	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-7		0,35 mm	bleu			SXR-7B	5664222
		0,35 mm	noir			SXR-7N	5664221
		0,35 mm	rouge			SXR-7R	5664223
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-C1		0,45 mm	bleu			SXR-C1 B	5652718
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-10		0,45 mm	bleu			SXR10 B	5653875
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-C1		0,45 mm	noir			SXR-C1 N	5652721
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-10		0,45 mm	noir			SXR10 N	5653874
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-C1		0,45 mm	rouge			SXR-C1 R	5652719
Recharge pour stylo à encre en gel SXR-10		0,45 mm	rouge			SXR10 R	5653876