

NT Cutter®

Lames de rechange pour cutters rotatifs et cutters spéciaux

• vendues uniquement au conditionnement

BR-28P

• convient aux NT-Cutter SK-2P / WA-2P • Conditionnement = 2 pièces dans une boîte

BR-400P

• convient au NT-Cutter R-1200P • Conditionnement = 10 pièces dans une boîte

BR-45P

• convient au NT-Cutter RO-1000GP • Conditionnement = 1 pièce dans une boîte

BS-28P


• convient aux NT-Cutter SK-2P / WA-2P • Conditionnement = 2 pièces dans une boîte

BW-28P

• convient aux NT-Cutter SK-2P / WA-2P • Conditionnement = 2 pièces dans une boîte




Lames de rechange BR-28P



Vue détaillée BR-28P




Lames de rechange BR-45P



Vue détaillée BR-45P




Lames de rechange BS-28P



Vue détaillée BS-28P



Lames de rechange BW-28P



Vue détaillée BW-28P



Visuel de référence : emballage (BW-28P)

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Lame de rechange BR-28P	coupe à main levée	h1311560	61000587
Lame de rechange BR-45P	30 degrés	h1311559	61000551
Lame de rechange BS-28P	coupe perforée	h1311561	61000588
Lame de rechange BW-28P	coupe ondulée	h1311562	61000589