

Digimatic adatkábelek

Ezek az adat kábelek lehetővé teszik a kapcsolatot a PC és a Digimatic interfésszel rendelkező mérő műszerek között - közvetlenül USB-n keresztül vagy egy interfész box-on (pl.: DMX-Box). Vezeték nélküli kapcsolat megoldható U-WAVE-T adó és csatlakozó kábel használatával.


Az Önnek megfelelő Digimatic adat kábelek (számok hivatkoznak az alábbi rendszerekre):

- USB Input Tool Direct kábel (1)
- Digimatic kábel és Interfész Box vagy Nyomtató DP-1 (2)
- U-WAVE-T vezeték nélküli rendszer (3)

Kérjük keresse meg a Digimatic mérő műszerének megfelelő kábeleket a katalógus "Opcionális kiegészítők" részében.



(1)
USB Input Tool Direct kábel
2 m



(2)
Standard Digimatic kábel
1 m or 2 m




(3)
U-WAVE csatlakozó kábel
(Standard)




(3)
U-WAVE csatlakozó kábel
lábkapcsoló csatlakozóval
(FSW)


(1) 06AFM380A (2) 05CZA624 (1 m)
05CZA625 (2 m) (3) 02AZD790A (Standard)
02AZE140A (FSW)




(1) 06AFM380B (2) 05CZA662 (1 m)
05CZA663 (2 m) (3) 02AZD790B (Standard)
02AZE140B (FSW)




(1) 06AFM380C (2) 959149 (1 m)
959150 (2 m) (3) 02AZD790C (Standard)
02AZE140C (FSW)




(1) Nincs alkalmazható modell (2) 04AZB512 (1 m)
04AZB513 (2 m) (3) Nincs alkalmazható modell




(1) 06AFM380D (2) 936937 (1 m)
965014 (2 m) (3) 02AZD790D (Standard)
02AZE140D (FSW)




(1) 06AFM380E (2) 937387 (1 m)
965013 (2 m) (3) 02AZD790E (Standard)
02AZE140E (FSW)




(1) 06AFM380F (2) 905338 (1 m)
905409 (2 m) (3) 02AZD790F (Standard)
02AZE140F (FSW)



(1) Nincs alkalmazható modell (2) 905689 (1 m)
905690 (2 m) (3) Nincs alkalmazható modell



(1) Nincs alkalmazható modell (2) 905691 (1 m)
905692 (2 m) (3) Nincs alkalmazható modell



(1) 06AFM380G (2) 21EAA194 (1 m)
21EAA190 (2 m) (3) 02AZD790G (Standard)
02AZE140G (FSW)

