

# Family4

Schuhrockner & Stiefelrockner für die ganze Familie



Ausführung family4 für 4 Paar Schuhe und Stiefel

OSMA - SCHUHTROCKNER reinigen, desinfizieren und trocknen Ihre Schuhe, Stiefel, Skischuhe und Handschuhe schonend, auf natürliche Weise und ohne jeden chemischen Zusatz - in Minuten. Die Schuhe werden mit Warmluft ausgeblasen, getrocknet und vom Schweißgeruch befreit. Dadurch bleiben sie elastisch. Sie erhalten einen optimalen Tragekomfort.

## Vorteile

- leichteres Aufhängen von Halb-, Kinder- und Sportschuhen sowie Handschuhen
- effiziente Trocknung
- einfache Reinigung
- programmierbare 24 Stunden Zeitschaltuhr
- acht Halteorgane mit speziell angeordneten Ausblasöffnungen

## Optionale Erweiterungen

- beleuchteter Ein/Aus Schalter
- 6 Stunden Aufziehuhr
- Handschuhaufsätze
- Standfüße zum freistehenden Aufstellen

## Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Edelstahl
- mit 24 Stunden Zeitschaltuhr
- wartungsfreies Radialgebläse (ausg. family4 Warm)
- 4 Stunden Aufziehuhr



24h Zeitschaltuhr



ansteckfertig



einfache Montage



4 Stunden  
Aufziehuhr

	family 4	family 4 WARM
Höhe (in mm)	660	660
Breite (in mm)	580	580
Tiefe (in mm)	370	370
Gewicht (in kg)	10	10
Nennleistung (in Watt)	130	40