

# NT Cutter®

## Lames de rechange pour cutter - Largeur : 18 mm argent

• vendu uniquement au conditionnement

### BL-150P

• convient aux NT Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-2000RP / L-700RP / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 • Conditionnement = 6 pièces dans un étui

### BL-300 (6 pièces) / BL-2300 (100 pièces)


• convient aux NT Cutter JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, L-700RP, L-2000P, L-2000RP, L-2500GRP, F-3000P, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EV01, PMGL-EV01R, PMGL-EV02, PMGL-EV02R • BL-300 = 6 pièces dans une boîte • BL-2300 = 100 pièces

### BL1P

• convient aux NT Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-2000RP / L-700RP / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 • Conditionnement = 10 pièces dans une boîte

### BSL-11P (lame de coupe de 60 mm de long)

• convient aux NT Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 / SL20P • Conditionnement = 10 pièces dans une boîte



Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Lame de rechange BL-150P	18 mm	h1311574	61000515
Lame de rechange BL-2300	18 mm	h1311552	61000601
Lame de rechange BL-300	18 mm	h1311567	61000553
Lame de rechange BL1P	18 mm	h1311589	61000564
Lame de rechange BSL-11P	18 mm	h1311563	61000558