


1D15F1500

Von Oben

Von der Seite



Von Unten



NC [gold]

NO [gold]

COM [silber/]

Die Kontakte sind auf allen vier Seiten identisch und schalten diagonal zum Joystick.

The contacts are all the same from each side and switch diagonal to the joystick.