

VR1710 Voltage Quality Recorder

Die mit dem Fluke VR1710 Spannungsqualitätsschreiber zur Verfügung gestellte CD-ROM enthält die für den korrekten Gebrauch und Betrieb des Produkts notwendige Dokumentation. Sollte die CD-ROM nach dem Einlegen in das CD-Laufwerk nicht automatisch starten, auf „launch.exe“ auf der CD-ROM doppelklicken. Falls die CD-ROM beschädigt ist oder aus irgend einem Grund nicht auf die Produktdokumentation zugegriffen werden kann, Fluke kontaktieren. Siehe Kontaktinformationen auf Seite 4.

PN 3038796

September 2007 (German)

© 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.
All product names are trademarks of their respective companies.

BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBEGRENZUNG

Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Nachlässigkeit, Missbrauch, Änderungen oder abnormale Betriebsbedingungen bzw. unsachgemäße Handhabung. Diese Garantie darf von keiner Verkaufsstelle im Auftrag von Fluke verlängert werden. Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Informationen zur Rücksendeautorisierung zu erhalten, und senden Sie das Produkt anschließend mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.

DIESE GARANTIE IST IHR EINZIGER RECHTSANSPRUCH. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEEN, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IMPLIZIERTER ODER AUSDRÜCKLICHER ART ABGEGEBEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIRECTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. In einigen Staaten oder Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung einer gesetzlichen Gewährleistung oder die Begrenzung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass diese Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Fluke Corporation

P. O. Box 9090

Everett, WA 98206-9090

USA

Fluke Europe B.V.

P. O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

Niederlande

Besuchen Sie die Fluke Website unter www.fluke.com.

Registrierung des Messgeräts register.fluke.com.

11/99

Sicherheitsinformationen

⚠ ⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag oder Verletzungen bei Gebrauch des Spannungsschreibers folgende Richtlinien einhalten:

- **Vor Gebrauch dieses Bedienungshandbuch lesen und alle Sicherheitsanleitungen befolgen.**
- **Den Schreiber ausschließlich wie in diesem Bedienungshandbuch beschrieben verwenden, andernfalls kann der durch den Schreiber gebotene Schutz beeinträchtigt werden.**
- **Den Schreiber vor jedem Gebrauch auf Beschädigung untersuchen. Das Gerät und die Kabel auf Risse und fehlende Teile prüfen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.**
- **Der Schreiber ist ein direkt einsteckbares Gerät, das ausschließlich in entsprechende Normsteckdosen eingesteckt werden darf. Verteilstromkreise müssen abgesichert sein.**
- **Wenn anzunehmen ist, dass gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, muss das Messgerät unverzüglich getrennt und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme gesichert werden.**

- **Der Schreiber darf nur durch Fachpersonal geöffnet werden.**
- **Vor Reinigung alle Eingangssignale entfernen.**

△ Vorsicht

Zur Vermeidung von Schäden am Schreiber keine aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chlorlösungsmittel zur Reinigung verwenden. Diese Lösungsmittel reagieren mit den im Schreiber verwendeten Kunststoffen.

Kontaktaufnahme mit Fluke

USA: 1-888-99-FLUKE

(1-888-993-5853)

Kanada: 1-800-36-FLUKE

(1-800-363-5853)

Europa: +31 402 675 200

Japan: +81-3-3434-0181

Singapur: +65-738-5655

Weltweit:

+1-425-446-5500

Sie können uns im Web unter <http://www.fluke.com> besuchen.

Zur Registrierung des Produkts verwenden Sie bitte

<http://register.fluke.com>.