

Movivit Plattformschaukel „Kreis“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abbildung 1: Plattformschaukel "Kreis"

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Auf der Plattformschaukel "Kreis" von Movivit können Kinder liegen, hocken, knien oder sitzen. Die Plattform ist rund und hat keine scharfen Ecken und Kanten. Der Rand ist zusätzlich gepolstert. Sie lässt sich an 1,2 oder 4 Punkten aufhängen. Dank ihrer 4 höhenverstellbaren Seile kann die Plattform auch „schräg“ gestellt werden.

Maße: Ø 100 cm, 8 cm stark

Maximale Belastbarkeit: 120 kg



Achtung!

- Lange(s) Seil/Schnur/Kette. Strangulationsgefahr!
- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 10 min

Position	Anzahl	Beschreibung
1	1	Plattform aus Polystergewebe mit Ringen
2	4	Isilink-Leine; Länge= 350 cm
3	4	Karabinerhaken
4	4	Notkettenglieder

Montageschritt 1

Bevor Sie mit der Montage beginnen, achten Sie darauf, dass Sie die Schaukelplattform an einer tragfähigen massiven Decke oder einem Holzbinder befestigen!

Befestigen Sie die Isilink-Leinen am Aushängepunkt und führen sie die Isilink-Leine durch die Ringe und stellen Sie mit Hilfe der Notkettenglieder die gewünschte Höhe ein (Abbildung 2).



Abbildung 2: Isilink-Leine mit Notkettenglied

Montageschritt 2:

Die Plattformschaukel kann durch die variablen Aufhängungen bis zu 4 verschiedene Schaukelrichtungen ausführen.

Abbildung 3 zeigt die möglichen Bewegungsrichtungen bei dem 4-Punkt-, 2-Punkt- und 1- Punkt- System. Bei der 1-Punkt-Aufhängung kann die Schaukel durch Verwendung einer Feder (nicht im Lieferumfang enthalten) zusätzlich vertikal schwingen.



Abbildung 3: Aufhängevarianten

Aufhängevorrichtungen:

Deckenschienen-Set: Art.-Nr.: 174 8505

Deckenplatte: Art.-Nr.: 177 3806

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Polsterelementen/der Polsterung/der Textilelemente, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Seile, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. Aufrauungen, Auffaserung, Schnitte).
- Überprüfen Sie den Zustand der Aufhängeschlaufen!
- Wechseln Sie die Stahlteile aus, wenn sie mehr als 25% Verschleiß aufweisen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team