

TASKI

Americo Pad Remover

Polierpad



Die Palette der verschiedenfarbigen Pads wird höchsten Reinigungsansprüchen gerecht, wie scheuern, polieren, grund-, intensiv-, und unterhaltsreinigen, spray-cleanern etc.

Die Pads sind speziell entwickelt, um eine konsequente Langlebigkeit und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten. Sie verbessern die Produktivität und senken die Kosten. Umweltfreundlich, da aus 100% recyceltem Material.

Die gleichmäßige Verteilung der mineralischen Schleiffläche im gesamten Pad (nicht nur auf der Oberfläche), bietet hervorragende Leistung und eine lange Nutzungsdauer. Die individuell, getrennt-beschichteten Fasern sorgen für gleichbleibende bessere, Ergebnisse.

Die Palette der verschiedenfarbigen Pads haben genau die richtigen Eigenschaften, für alle Arten der Reinigung.

Padübersicht:

- TASKI Americo Pad Dominator
- TASKI Americo Pad Schwarz
- TASKI Americo Pad Braun
- TASKI Americo Pad Grün
- TASKI Americo Pad Rot
- TASKI Americo Pad Weiß
- TASKI Americo Pad Remover

Vorteile:

- Höchste Qualität
- Komplettes Sortiment
- Optimale Leistung
- Nachhaltig - 100% Recyclingmaterial

Nutzen:

- Hervorragende Ergebnisse
- Hohe, gleichbleibende Flächenleistung
- Für fast alle Treibtellergrößen erhältlich

Americo Pad Remover

Einsatzgebiete

Das **TASKI Americo Pad Remover** wird verwendet, um Absatzstriche und leichte Verschmutzungen zu entfernen bei gleichzeitiger Glanzerhöhung in einem Durchgang. Ideal auf weichen bis harten Beschichtungen und Bodenbeläge. Verwendung bei Maschinen bis zu 3000 U/min empfohlen.

Verwendung

Das Pad wird zur Entfernung von Absatzverstichungen eingesetzt.

Das Pad zur Unterhaltsreinigung im Sprüh-, oder Nassreinigungsverfahren.

- Fixieren Sie das Pad unter dem Treibteller Ihrer Maschine
- Geben Sie Reinigungslösung auf den Boden und/oder füllen Sie sie in den Maschinentank oder die Sprüheinrichtung
- Fahren Sie den Boden mit der so vorbereiteten Maschine systematisch ab
- Entfernen Sie die Schmutzlösung vom Boden

Pflegeanleitung für Pads

- Nach Gebrauch das Pad immer vom Pad-Halter der Maschine entfernen
- Spülen Sie das Pad nach Gebrauch unter fließendem Wasser
- Das Pad auf ebener Fläche trocknen lassen

Verpackung

Artikelnummer	Artikel	ca. Größe in Zoll / cm	Verpackungseinheit Stück
7523092	TASKI Americo Pad Remover	17" / 43	5
7523093	TASKI Americo Pad Remover	20" / 50	5

Zusätzliche Hinweise:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Pads nur auf geeigneten Bodenbelägen eingesetzt werden. Nicht in der Maschine waschen.