

transotype®

Cutter avec bouton poussoir, en aluminium

- en aluminium brossé et oxygéné
- longueur: 140 mm
- mécanisme de bouton poussoir inclus - la lame disparaît sous la pression du bouton
- peut-être transporté en toute sécurité dans une chemise ou une poche de blouse
- léger et bien en main avec le format stylo
- lame de 45° incluse
- sous blister

accessoire: lame de rechange: conditionnement= 5 pièces • vendu uniquement au conditionnement

Exemples d'utilisation:

- pour tous les travaux fins, qui nécessitent une grande précision
- idéal pour retoucher, couper et gommer, par exemple pour la ponctuation de diapositives de films et le montage linéaire d'une grandeur de points minime



Cutter avec bouton poussoir, aluminium

Produit	Numéro de fabricant	Code
Cutter avec bouton poussoir	17523	70000610
Accessoire: lames de rechange (Prix du conditionnement)	17524	70000611