



Art.-Nr. 42076

TENNISBALL-SAMMLER

Hinweise zu Montage und Betrieb

Lieferumfang: 1 PLAYMATE BALLSAMMELWAGEN

1 Handgriff für den BALLSAMMELWAGEN

1 Metallkorb

4 Dreikantschrauben



Handgriff montieren:

1. Montieren Sie den Handgriff des PLAYMATE TENNISBALL-SAMMLERS mithilfe der vier Dreikantschrauben.
***Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben ERST DANN fest an, wenn Sie alle vier in die Bohrungen am Sammelwagen eingesetzt haben.**
2. Wenn die Schrauben korrekt sitzen, ziehen Sie diese von Hand an. NICHT überdrehen!
***Hinweis: Um Schäden am Ballsammler zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob die Schrauben fest sitzen.**
3. Der Handgriff ist korrekt montiert, wenn er nicht wackelt und kein Spalt zwischen Griff und Ballsammelwagen sichtbar ist.

Auffangarme einstellen:

1. Um einen Arm des PLAYMATE TENNISBALL-SAMMLERS zu entriegeln, drücken Sie auf den gerillten Einrastknopf an der Armhalterung. Halten Sie den Knopf zunächst gedrückt, um den Arm zu bewegen. Lassen Sie den Knopf wieder los, und bewegen Sie den Auffangarm weiter, bis er ganz geöffnet ist (im Winkel von ca. 45 Grad).
***Hinweis: Der Auffangarm rastet automatisch in der geöffneten Position ein.**
2. Öffnen Sie nun den zweiten Arm des TENNISBALL-SAMMLERS auf die gleiche Weise.
3. Um den PLAYMATE TENNISBALL-SAMMLER platzsparend zu verstauen, schließen Sie die Auffangarme. Drücken Sie auf den Einrastknopf, um die Verriegelung zu öffnen.

Ihr PLAYMATE TENNISBALL-SAMMLER ist jetzt einsatzbereit.
Vielen Dank für Ihren Einkauf.