



## SAFESCAN 4100 POS TRESORE

Der Safescan 4100B POS Safe vermindert das Risiko bei Raubüberfälle oder innerbetrieblichen Diebstahl, indem Banknoten an der Verkaufsstelle sicher aufbewahrt werden. Banknoten mit hohem Wert können sofort im POS Safe verwahrt werden. Der Safescan POS Safe ist aus Stahl gefertigt und funktioniert rein mechanisch, ohne funktionstragende Kunststoffteile. Er sorgt für eine effektive und robuste Aufbewahrung unter dem Verkaufstresen. Der Safescan 4100B POS Safe wird mit zwei separaten Schlüsseln geliefert - einem, um den Safe von der Verkaufsstelle zu entfernen und einem zum Öffnen der Geldkassette.

- Vermeiden Sie ausgeraubt zu werden, indem Sie Banknoten sicher an der Verkaufsstelle aufbewahren
- Banknoten werden ordentlich und ohne zu blockieren verwahrt
- Einfache, nicht sichtbare Anbringung unter dem Kassentisch
- Reines Stahlgehäuse, keine Kunststoffteile
- Wird mit zwei separaten Doppelbartschlüsseln geliefert
- Der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel ermöglicht eine einfache Entfernung des Aufbewahrungsbehälters vom Verkaufstresen



EINFÜHRUNG DER BANKNOTE ZUR SICHEREN AUFBEWAHRUNG



BANKNOTEN WERDEN ORDNTLICH UND OHNE ZU BLOCKIEREN VERWAHRT



HERAUSNEHMBARES INNENFACH

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

• Material	Stahl
• POS Safe	Ja
• Sicherheitsschloss	2
• Innere Schale	Ja
• Münzfächer	Nein
• Geldscheinfächer	1
• Abmessungen Produkt (LxBxH)	102 x 225 x 190 mm (LxBxH)
• Gewicht Produkt	2.2 kg
• Abmessungen Einzelhandelsverpackung	110 x 240 x 240 mm (LxBxH)
• Zertifikationen / Genehmigungen	CE, RoHS, REACH

## KASSENADEN & POS TRESORE

Marke:	<b>Safescan</b>
Modell:	<b>4100</b>
Farbe:	<b>Schwarz</b>
Artikel:	<b>121-0276</b>
EAN:	<b>8717496330338</b>

## VERPACKUNG

- Safescan 4100 POS Tresore
- Montagezubehör
- 2 Schlüssel, um die Kassette zu entsperren
- 2 Schlüssel zum Öffnen
- Bedienungsanleitung (mehrsprachig)



## GARANTIE

- 1 Jahr