



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Mähroboter

FREELEXO 300 Solo

Art.-Nr.: 3413961

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825655018

Der Mähroboter FREELEXO 300 Solo gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie und verfügt über ein intuitiv bedienbares Tastenfeld, eine Schnitthöhenverstellung von 20-60 mm, eine Diebstahlsicherung durch PIN-Code sowie über Regen-, Stoß-, Kipp- und Hebesensoren, durch die er Steigungen bis 35% bewältigt. Die Arbeitszeit kann in 8 Stufen programmiert und für die Nebenflächen ein eigenständiges Programm gestartet werden. Die Einleitung des Ladevorgangs wird bei Bedarf automatisch durchgeführt. Im Lieferumfang enthalten ist Installationsequipment für 300 m² Rasenfläche (100m Draht, 140x Haken, 3x Klingen, 4x Klemmen). Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Arbeitszeit in 8 Stufen programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Inkl. Installationsequipment für 300 m² Rasenfläche
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Begrenzungsdraht 100 m
- Befestigungshaken 140 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Spannung | 18 V |
| - Schnittbreite | 18 cm |
| - max. Steigung | 35 % |
| - Schnitthöhenverstellung | 20 mm - 60 mm |
| - Empfohlene Rasenfläche | 300 m ² |
| - Begrenzungsdraht | 100 m |
| - Befestigungshaken | 140 STK |
| - Ersatzmesser | 3 |
| - Verbindungsklemmen | 4 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 12.3 |
| - Bruttogewicht (kg) | 15.3 |
| - Maße Einzelverpackung | 692 x 437 x 313 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 700 x 440 x 315 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 294 602 688 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



Installation Kit 500m2
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414010
EAN-Code: 4006825646863
Einhell Accessory



Installation Kit 1200m2
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414012
EAN-Code: 4006825646887
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414020
EAN-Code: 4006825648775
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414022
EAN-Code: 4006825648799
Einhell Accessory



12V 2,0Ah Li-Battery
Akku
Art.-Nr.: 4511472
EAN-Code: 4006825634655
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Reparaturset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414026
EAN-Code: 4006825657968
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Installation Kit 800m2
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414011
EAN-Code: 4006825646870
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414021
EAN-Code: 4006825648782
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414023
EAN-Code: 4006825648805
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Mähroboter Garage
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414024
EAN-Code: 4006825654417
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Reinigungsset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414025
EAN-Code: 4006825657951
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory