

TASKI® Twister™ Diamond Pads



Eigenschaften

- ▶ Mehr Glanz und Sauberkeit
- ▶ Einfacher Reinigungsablauf
- ▶ Keine Vorbehandlung notwendig

Ihr Nutzen

- ▶ Optimales Erscheinungsbild des Bodens
- ▶ Hohe Kosteneffizienz, hohe m²-Leistung
- ▶ Einfachheit
- ▶ Bewährte Leistungsfähigkeit

Produktbeschreibung

TASKI Twister ist eine innovative Methode für die tägliche Bodenpflege, bei der unbehandelte Steinböden mit Bodenpads gereinigt und poliert werden. Die mit Diamanten imprägnierte Seite des Pads ist zur Unterscheidung farbig gekennzeichnet und dient gleichzeitig als Verschleiss-Indikator.

TASKI Twister verlängert die erforderlichen Bodenpflegeintervalle erheblich und verringert die Gesamtkosten.

Das TASKI Twister Pad Rot ist als Basisbehandlung für alte, stumpfe und stark abgenutzte Böden mit tiefen Kratzern zu empfehlen. Anschließend werden die drei verschiedenfarbigen Pads nacheinander eingesetzt um den Boden in eine saubere, gleichmäßige, glänzende und polierte Fläche zu verwandeln.

Anwendungshinweise

Wählen Sie das passende TASKI Twister Pad zur Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine oder einer Niedrigdrehzahl-Einscheibenmaschine. Spülen Sie das Pad nach Gebrauch mit sauberem Wasser ab.

Arbeitsablauf – täglich:

„Heavy-Duty“-Arbeitsschritt: Ist der Boden in einem sehr schlechten Zustand, verwenden Sie das TASKI Twister Pad Rot für 5-10 Durchgänge. Andernfalls beginnen Sie mit Arbeitsschritt 1.

Arbeitsschritt 1: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Weiß für 20 Tage

Arbeitsschritt 2: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Gelb für 20 Tage

Arbeitsschritt 3: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Grün für 20 Tage

Setzen Sie anschliessend das TASKI Twister Pad Grün ein.

Arbeitsablauf – intensiv:

„Heavy-Duty“-Arbeitsschritt: Ist der Boden in einem sehr schlechten Zustand, benutzen Sie das TASKI Twister Pad Rot für 5-10 Durchgänge. Andernfalls beginnen Sie mit Arbeitsschritt 1.

Arbeitsschritt 1: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Weiß für 10 Durchgänge

Arbeitsschritt 2: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Gelb für 10 Durchgänge

Arbeitsschritt 3: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Grün für 10 Durchgänge

Setzen Sie anschliessend das TASKI Twister Pad Grün ein.

Bitte beachten Sie

Das Polieren des Boden mit einer Hochdrehzahl-Einscheibenmaschine und einem trockenen TASKI Twister Pad Grün erhöht den Glanzgrad.

TASKI Twister Pad

„Heavy-Duty“-Arbeitsschritt – TASKI Twister Pad Rot

Der „Heavy-Duty“-Arbeitsschritt ist nur dann erforderlich, wenn der Boden in einem sehr schlechten Zustand ist, um als Basisbehandlung tiefe Kratzer zu entfernen, bevor Sie mit der TASKI Twister Reinigungsmethode (Schritt 1) beginnen.

Arbeitsschritt 1 - TASKI Twister Pad Weiß

Entfernt kleinere Kratzer von der Oberfläche und hinterlässt eine seidenmatte, saubere Oberfläche, vorbereitend für die anschließenden Twister-Pad Behandlungen.

Arbeitsschritt 2 - TASKI Twister Pad Gelb

Diese Behandlungsstufe bereitet den Boden für den letzten Schritt der Twister Methode vor.

Arbeitsschritt 3 - TASKI Twister Pad Grün

Dieser abschließende Behandlungsschritt hält bei regelmäßiger Durchführung den Boden in einem hochglänzenden Zustand.

Produktbeschreibung	Größe	Verpackung	Artikelnummer
TASKI Twister Pad 11" Rot	28 cm	2 St.	5871003
TASKI Twister Pad 11" Weiss	28 cm	2 St.	5871004
TASKI Twister Pad 11" Gelb	28 cm	2 St.	5871005
TASKI Twister Pad 11" Grün	28 cm	2 St.	5871006
TASKI Twister Pad 13" Rot	33 cm	2 St.	5871011
TASKI Twister Pad 13" Weiss	33 cm	2 St.	5871012
TASKI Twister Pad 13" Gelb	33 cm	2 St.	5871013
TASKI Twister Pad 13" Grün	33 cm	2 St.	5871014
TASKI Twister Pad 14" Rot	35 cm	2 St.	5871015
TASKI Twister Pad 14" Weiss	35 cm	2 St.	5871016
TASKI Twister Pad 14" Gelb	35 cm	2 St.	5871017
TASKI Twister Pad 14" Grün	35 cm	2 St.	5871018
TASKI Twister Pad 17" Rot	43 cm	2 St.	5871026
TASKI Twister Pad 17" Weiss	43 cm	2 St.	5871027
TASKI Twister Pad 17" Gelb	43 cm	2 St.	5871028
TASKI Twister Pad 17" Grün	43 cm	2 St.	5871029
TASKI Twister Pad 20" Rot	50 cm	2 St.	5871034
TASKI Twister Pad 20" Weiss	50 cm	2 St.	5871035
TASKI Twister Pad 20" Gelb	50 cm	2 St.	5871036
TASKI Twister Pad 20" Grün	50 cm	2 St.	5871037
TASKI Twister S-Pad Rot	S-Pad	2 St.	5871042
TASKI Twister S-Pad Weiss	S-Pad	2 St.	5871043
TASKI Twister S-Pad Gelb	S-Pad	2 St.	5871044
TASKI Twister S-Pad Grün	S-Pad	2 St.	5871045

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG, ein Teil von Sealed Air

Mallaustraße 50-56
68219 Mannheim

Tel. +49 (0) 621 - 87 57 0
Fax +49 (0) 621 - 87 57 8266
Email: info.de@sealedair.com

www.diversey.com

Copyright © 2011, Diversey, Inc.

