

TENDEDERO - SECADOR ELECTRICO Cód.:MT01901



Alimentación	230V \pm 10% / 50 Hz
Potencia	100 W
Materiales	6 Barras de aluminio
Dimensiones	55 x 95 x 75 cm
Peso	3 Kg

Condiciones de uso y medidas de Seguridad

Aparato exclusivo para su uso en interior.

1. Desembalar el paquete y asegurarse de que el aparato está intacto. En caso de duda no lo use y contacte con el servicio técnico. No deje ningún tipo de material del embalaje como bolsas, grapas al alcance de niños.
2. Antes de encender el aparato compruebe de que el voltaje y la frecuencia son los correctos y corresponden a los especificados en estas instrucciones.

El aparato debe conectarse según las normas eléctricas civiles.

3. Utilizar el aparato sólo para su uso específico, un radiador de calor doméstico.
 4. No lo use para ninguna otra aplicación, ya que podría ser peligroso.
 5. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso incorrecto del aparato.
 6. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere el seguimiento de unas normas básicas:
 - A. Nunca toque el aparato con las manos o pies mojados.
 - B. No exponga el aparato a condiciones atmosféricas como lluvia, sol, etc..
 - C. El aparato debe estar siempre en plano y en una superficie estable.
 - D. Desconecte el aparato de la red antes de su limpieza.
 7. Cuando el aparato no se utiliza desconectarlo de la red. Y guardarlo en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
 8. No use el radiador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
 9. No ponga el cable sobre el aparato cuando éste esté caliente.
 10. El correcto funcionamiento del aparato se obtiene cuando éste se sitúa verticalmente. No lo encienda cerca de muebles, cortinas, estanterías, etc.
 11. No use el aparato cerca de líquidos inflamables.
 12. No ponga el radiador debajo de una toma de corriente.
 13. No use el radiador con ningún tipo de programador, temporizador u otro tipo de dispositivo que enciende el aparato automáticamente, ya que el riesgo de incendio aumentaría.
 14. No cubrir el aparato mientras esté encendido para evitar un sobrecalentamiento.
 15. En caso de que el cable eléctrico estuviera dañado, enviarlo al servicio técnico.
 16. Los niños, la gente mayor y los discapacitados no se preocupen del peligro normalmente, por lo que podría derivarse en el mal uso de aparato. Por ello, no debería usarse sin la supervisión de un adulto.
- ATENCIÓN:** El radiador suele alcanzar temperaturas altas, manejarlo con cuidado. Tenga cuidado con no quemarse. Nunca ponga objetos inflamables encima ni cerca del radiador, ya que podría incendiarse.