



Le plumeau-magnétique Swiffer

Le plumeau-magnétique est composé de milliers de microfibrilles, qui produisent une charge électrostatique à l'utilisation. Le réseau de tissus profond du Swiffer attire la saleté et les particules à lui, comme si un aimant était placé à l'intérieur. Avec le plumeau-magnétique doux et flexible, vous atteignez sans effort même les endroits difficiles d'accès. Et ce à tous les coups, car chaque plumeau Swiffer est réutilisable jusqu'à cinq fois!

Kit de démarrage balai - sec & humide

Swiffer- La meilleur façon de prendre la poussière !

• le système Swiffer est composé de deux éléments:

1. le balai Swiffer - léger et facile à utiliser grâce à sa tête rotative flexible pour atteindre les endroits difficiles d'accès
 2. les lingettes Swiffer - sèches et humides - à fixer sur le balai ou à utiliser individuellement pour prendre la poussière
- contenu du kit de démarrage: 1 balai Swiffer, 8 lingettes de recharge - sèches et 3 lingettes de recharge - humides

- pour venir à bout de la poussière, il faut les bons outils
- la technologie de pointe Swiffer permet d'absorber deux fois plus de poussière qu'un balai classique
- avec le système Swiffer, vous disposez de l'outil parfait pour toutes de les surfaces de la maison, de l'appartement ou du bureau pour captiver la poussière
- les lingettes Swiffer nettoient les surfaces d'une manière révolutionnaire en attirant tout simplement la poussière et en la gardant prisonnière de leurs fibres

Voilà comment fonctionne Swiffer: Dès que vous passez une lingette Swiffer sur une surface, il se crée une charge électrostatique. Ainsi, la poussière, les cheveux, fils, miettes et autres particules sont attirés par la lingette et captivés par les fibres. La micro-structure unique de la lingette Swiffer très épaisse retient la poussière.

Exemples d'utilisation:

- peut être utilisé sur toutes les surfaces lisses telles que le linoléum ciré ou non, le vinyle, la céramique et les sols en bois traités



Kit de démarrage balai - sec & humide



Exemple d'utilisation

| Produit | Contenu | Conditionné | Numéro de fabricant | Code |
|--|---------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Kit de démarrage balai | 1 balai + 11 serpillières | | 8001090630612 | 6430363 |
| Nachfüllpackung: Trocken-Bodenwischtücher "Holz & Parkett" | 18 Tücher | | 5413149232754 | 6430508 |
| Pack de recharge: Serpillière sèche au parfum febreze | 18 | | 5410076365944 | 6430984 |
| Pack de recharge: Serpillière sèche | 18 | | 5410076545353 | 6430985 |
| | 36 | | 5410076545476 | 6430505 |
| Pack de recharge: Serpillières humides | 80 (2x paquet de 40) | | 5410076302475 | 6430986 |
| | 24 | | 5413149750470 | 6430638 |