

COLOP**Cassette d'encre de rechange pour Printer & Mini-Dateur**

- à base d'eau
- non toxique
- sans métaux lourds
- à ne pas réimprégner - mains propres - impressions propres
- vendu uniquement au conditionnement

E/10: pour tampons Printer 10 / C10 / 10 Microban, Printer C10, Mini Dater S120, Mini Folio S126, Mini Info S120/W, Mini Dater S160

E/12: pour tampon Mini-Print S110, Mini-Folio S120/13, Mini Info-Dater S120/WD, Mini-Dater S120/DD, Mini-Dater S120/P, Mini-Dater S160/DD

E/15: pour tampon Printer 15

E/20: pour tampon Printer 20 / C20 / 20/1-SET

E/25: pour tampon Printer 25

E/30: pour tampon Printer 30 / C30 / 30/1-SET / 30/2-SET

E/35: pour tampon Printer 35

E/40: pour tampon Printer 40 / C40 / 40/2-SET

E/45: pour tampon Printer 45

E/50: pour tampon Printer 50 / C50 50/2-SET

E/53: pour tampon Printer 53

E/54: pour tampon Printer 54

E/55: pour tampon Printer 55

E/60: pour tampon Printer 60 / C60 / 60 Dater

E/200: pour tampon Printer S200 / S220 / S220/W / S226 / S226/P / S260 / S260/L / S260/RL

E/O55: pour tampon Printer oval 55 / oval 55-Dater

E/PSP 20: pour tampon Pocket Stamp Plus 20

E/Q17: pour tampon Printer Q17

E/Q24: pour tampon Printer Q24 et Q24-Dater

E/Q30: pour tampon Printer Q30 et Q30-Dater

E/R30: pour tampon Printer R30 et R30-Dater

E/R40: pour tampon Printer R40 / R40-Dater / R40-Dater "12/24 heures"

E/R45: pour tampon Printer R45 / R45-Dater / Classic R2045



Visuel de référence: Cassette d'encre de rechange



Visuel de référence : vue sur le pack de 2

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code	
Cassette d'encre de rechange, 1 couleur	E/10	bleu	2 pièces	107126	62518269	
		noir	2 pièces	107124	62518001	
	E/20	noir	2 pièces	107159	62518006	
		rouge	2	107163	62518007	
	E/200	noir	2	107109	62518017	
	E/40	noir	2 pièces	107202	62518013	
	E/Q43	rouge	1 pièce	107498	62518242	
	Cassette d'encre de rechange, 1 couleur	E/10	rouge	2 pièces	128504	62518270
		E/12	noir	2 pièces	107143	62518102
		E/15	bleu	2 pièces	107252	62518278
		noir	2 pièces	107251	62518277	
E/15		rouge	1 pièce	107248	62518303	
E/20		bleu	2 pièces	107161	62518005	
E/20		vert	2 pièces	107166	62518178	
E/200		bleu	2 pièces	107110	62518271	
E/200		rouge	2 pièces	107111	62518272	
E/30		bleu	2 pièces	107185	62518008	
E/30		noir	2 pièces	107183	62518009	
		rouge	2 pièces	107187	62518010	
E/35		noir	2 pièces	107334	62518156	
E/40		bleu	2 pièces	107204	62518011	
E/40		rouge	2 pièces	107206	62518012	
E/45	noir	2 pièces	107287	62518279		
E/50/1	bleu	2 pièces	107225	62518304		
	noir	2 pièces	107224	62518014		
E/50/1	rouge	2 pièces	107226	62518284		
	vert	2 pièces	107227	62518285		

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
	E/53	bleu	2 pièces	107310	62518239
		noir	2 pièces	107309	62518157
	E/54	noir	2 pièces	107323	62518158
	E/55	bleu	2 pièces	107265	62518286
	E/55	noir	2 pièces	107264	62518159
	E/60	noir	2 pièces	107241	62518015
	E/60	rouge	2 pièces	107243	62518287
	E/O55	bleu	2 pièces	107433	62518296
	E/O55	noir	2 pièces	107432	62518295
	E/PSP 20	noir	2 pièces	145979	62518288
	E/Q17	noir	2 pièces	107471	62518289
	E/Q24	noir	2 pièces	107481	62518290
	E/Q30	noir	2 pièces	107491	62518160
	E/Q43	noir	1 pièce	107494	62518339
	E/R17	noir	2 pièces	107361	62518291
	E/R24	noir	1 pièce	166425	62518332
	E/R30	bleu	2 pièces	107386	62518194
		noir	2 pièces	107384	62518189
	E/R30	rouge	2 pièces	107388	62518292
	E/R40	bleu	1 pièce	107393	62518338
	E/R40	noir	2 pièces	107404	62518293
	E/R45	bleu	2 pièces	148664	62518294
Cassette d'encre de rechange, 2 couleurs	E/10/2	bleu / rouge	2 pièces	107132	62518000
	E/12/2	bleu / rouge	2 pièces	107147	62518002
	E/200/2	bleu / rouge	2	107113	62518016
Ersatzstempelkissen, 1-farbig	E/R17	rot	5 Stück	107358	62518092