

**COLOP****Cassette d'encre de recharge pour Printer & Mini-Dateur**

- à base d'eau
- non toxique
- sans métaux lourds
- à ne pas réimprégner - mains propres - impressions propres
- vendu uniquement au conditionnement

**E/10:** pour tampons Printer 10 / C10 / 10 Microban, Printer C10, Mini Dater S120, Mini Folio S126, Mini Info S120/W, Mini Dater S160  
**E/12:** pour tampon Mini-Print S110, Mini-Folio S120/13, Mini Info-Dater S120/WD, Mini-Dater S120/DD, Mini-Dater S120/P, Mini-Dater S160/DD  
**E/15:** pour tampon Printer 15  
**E/20:** pour tampon Printer 20 / C20 / 20/1-SET  
**E/25:** pour tampon Printer 25  
**E/30:** pour tampon Printer 30 / C30 / 30/1-SET / 30/2-SET  
**E/35:** pour tampon Printer 35  
**E/40:** pour tampon Printer 40 / C40 / 40/2-SET  
**E/45:** pour tampon Printer 45  
**E/50:** pour tampon Printer 50 / C50 50/2-SET  
**E/53:** pour tampon Printer 53  
**E/54:** pour tampon Printer 54  
**E/55:** pour tampon Printer 55  
**E/60:** pour tampon Printer 60 / C60 / 60 Dater  
**E/200:** pour tampon Printer S200 / S220 / S220/W / S226 / S226/P / S260 / S260/L / S260/RL  
**E/O55:** pour tampon Printer oval 55 / oval 55-Dater  
**E/PSP 20:** pour tampon Pocket Stamp Plus 20  
**E/Q17:** pour tampon Printer Q17  
**E/Q24:** pour tampon Printer Q24 et Q24-Dater  
**E/Q30:** pour tampon Printer Q30 et Q30-Dater  
**E/R30:** pour tampon Printer R30 et R30-Dater  
**E/R40:** pour tampon Printer R40 / R40-Dater / R40-Dater "12/24 heures"  
**E/R45:** pour tampon Printer R45 / R45-Dater / Classic R2045



Visuel de référence: Cassette d'encre de recharge



Visuel de référence : vue sur le pack de 2

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Cassette d'encre de recharge, 1 couleur	E/20	noir	2 pièces	107159	62518006
		rouge	2	107163	62518007
	E/200	noir	2	107109	62518017
	E/40	noir	2 pièces	107202	62518013
Cassette d'encre de recharge, 1 couleur	E/10	bleu	2 pièces	107126	62518269
		noir	2 pièces	107124	62518001
	E/10	rouge	2 pièces	128504	62518270
	E/12	noir	2 pièces	107143	62518102
	E/15	bleu	2 pièces	107252	62518278
		noir	2 pièces	107251	62518277
	E/15	rouge	1 pièce	107248	62518303
	E/20	bleu	2 pièces	107161	62518005
	E/20	vert	2 pièces	107166	62518178
	E/200	bleu	2 pièces	107110	62518271
	E/200	rouge	2 pièces	107111	62518272
	E/30	bleu	2 pièces	107185	62518008
	E/30	noir	2 pièces	107183	62518009
		rouge	2 pièces	107187	62518010
	E/35	noir	2 pièces	107334	62518156
	E/40	bleu	2 pièces	107204	62518011
	E/40	rouge	2 pièces	107206	62518012
	E/45	noir	2 pièces	107287	62518279
	E/50/1	bleu	2 pièces	107225	62518304
		noir	2 pièces	107224	62518014
E/50/1	rouge	2 pièces	107226	62518284	
	vert	2 pièces	107227	62518285	

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
	E/53	bleu noir	2 pièces 2 pièces	107310 107309	62518239 62518157
	E/54	noir	2 pièces	107323	62518158
	E/55	bleu	2 pièces	107265	62518286
	E/55	noir	2 pièces	107264	62518159
	E/60	noir	2 pièces	107241	62518015
	E/60	rouge	2 pièces	107243	62518287
	E/O55	bleu	2 pièces	107433	62518296
	E/O55	noir	2 pièces	107432	62518295
	E/PSP 20	noir	2 pièces	145979	62518288
	E/Q17	noir	2 pièces	107471	62518289
	E/Q24	noir	2 pièces	107481	62518290
	E/Q30	noir	2 pièces	107491	62518160
	E/Q43	noir	1 pièce	107494	62518339
	E/Q43	rouge	1 pièce	107498	62518242
	E/R17	noir	2 pièces	107361	62518291
	E/R24	noir	1 pièce	166425	62518332
	E/R30	bleu	2 pièces	107386	62518194
	E/R30	noir	2 pièces	107384	62518189
	E/R30	rouge	2 pièces	107388	62518292
	E/R40	bleu	1 pièce	107393	62518338
	E/R40	noir	2 pièces	107404	62518293
	E/R45	bleu	2 pièces	148664	62518294
Cassette d'encre de rechange, 2 couleurs	E/10/2	bleu / rouge	2 pièces	107132	62518000
	E/12/2	bleu / rouge	2 pièces	107147	62518002
	E/200/2	bleu / rouge	2	107113	62518016
Ersatzstempelkissen, 1-farbig	E/R17	rot	5 Stück	107358	62518092