

ZUBEHÖR FÜR SCHREIBTAFELN STARTER-SETS

FRANKEN



STARTER-SET JUNIORLINE®

- 1 Flasche Reinigungsspray 125 ml
- 1 magnetischer Tafelwischer
- 10 Blatt Löschfilz
- 4 Tafelschreiber farbig sortiert, trocken abwischbar
- 4 Haftmagnete

521 822



STARTER-SET STANDARD

- 1 Flasche Reinigungsspray 250 ml
- 1 magnetischer Tafelwischer
- 100 Blatt Löschpapier
- 10 Tafelschreiber farbig sortiert, trocken abwischbar
- 10 Haftmagnete

981 965



STARTER-SET SPEZIAL

- 1 Dose mit 100 Stück Reinigungstüchern, antistatische Wirkung
- 2 Reinigungsschwämme X-Wipe!, speziell für stark verschmutzte Oberflächen und Beschriftungen mit Permanent-Markern
- 4 magnetische Tafelschreiber MagWrite® farbig sortiert, trocken abwischbar, Verschlusskappe mit Wischer
- 10 Haftmagnete

521 823

TAFELSCHREIBER



TAFELSCHREIBER

- Strichstärke 2-6 mm, Rundspitze
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- In 4 Farben oder farbig sortiert:
 - 4 x schwarz, je 2 x rot, grün, blau
- VE = 10 Stück

Farbe	rot	grün	blau	schwarz	sortiert
	981 841	981 852	981 863	981 885	506 119
	---	---	---	---	---



FINEMARKER

- Strichstärke 1-2 mm, Rundspitze, umsteckbare Kappe
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- In 4 Farben oder farbig sortiert:
 - je 1 x rot, grün, blau, schwarz
- VE = 4 Stück

Farbe	rot	grün	blau	schwarz	sortiert
	521 824	521 825	521 826	521 827	521 828
	---	---	---	---	---



JUMBOMARKER

- Strichstärke 4-12 mm, Keilspitze
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- In 4 Farben oder farbig sortiert:
 - je 1 x rot, grün, blau, schwarz
- VE = 4 Stück

Farbe	rot	grün	blau	schwarz	sortiert
	982 039	982 061	982 072	982 083	982 094
	---	---	---	---	---



KOMBIMARKER MAGWRITE®, MAGNETISCH

- Strichstärke 1-3 mm, Rundspitze
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- Umsteckbare, magnetische Kappe mit Wischer
- Einzeln in 4 Farben oder 4 Stück farbig sortiert:
 - je 1 x rot, grün, blau, schwarz

Farbe	rot	grün	blau	schwarz	sortiert
	521 829	521 830	521 831	521 832	523 095
	---	---	---	---	---



HALTER FÜR 4 TAFELSCHREIBER

- Aus transparentem Acryl, magnetisch
- Lieferung ohne Tafelschreiber, bitte separat bestellen

981 976



HALTER FÜR 4 TAFELSCHREIBER, MIT WISCHER

- Aus grauem Kunststoff, magnetisch
- Lieferung ohne Tafelschreiber, bitte separat bestellen

521 833