



Stiftplatten midi, weiß

- für Bügelperlen midi (Durchmesser 5,0 mm)
- Bestell-Nr. 58140121, 58140196: Stiftplatten zusammensteckbar



Anleitung:

1. Bügelperlen auf die Stiftplatte stecken.
2. Bügelpapier auf das fertige Motiv legen und das Bügeleisen mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen über das Bügelpapier führen (Bügeleisen auf Stufe Baumwolle einstellen). Wenn die Farben der Perlen viel deutlicher durch das Bügelpapier sichtbar sind, ist das Motiv fertig gebügelt.
3. Wenn das Motiv abgekühlt ist, kann die Stiftplatte entfernt werden.


Tip: Das Bügeln muss wegen der hohen Temperaturen von einem Erwachsenen durchgeführt werden!

Anwendungsbeispiele:


- als dekorativer Wand- oder Fensterschmuck
- als Untersetzer für Gläser, Tassen oder Teller
- als spielerische Übung der Feinmotorik
- Bead Therapie: zur Förderung der Kreativität und Konzentration

Für wen geeignet:


- Kinder ab 5 Jahren
- Kindergärten
- Schulen
- Ergotherapeuten
- Seniorenheime



Stiftplatte midi "Blume"




Stiftplatte midi "Delfin"




Stiftplatte midi "Fuchs"




Stiftplatte midi "großer Kreis"




Stiftplatte midi "großer Stern"



Stiftplatte midi "großes Herz"



Stiftplatte midi "großes Quadrat"




Stiftplatte midi "kleine Blume"



Stiftplatte midi "kleiner Frosch"



Stiftplatte midi "kleiner Hund"



Stiftplatte midi "kleines Quadrat"



Stiftplatte midi "Maus"




Stiftplatte midi "Meerjungfrau"



Stiftplatte midi "Pegasus"




Stiftplatte midi "Pinquin"



Stiftplatte midi "Sechseck"




Stiftplatte midi "Weihnachtsbaum"




Stiftplatte midi "Segelboot"



Stiftplatte midi "Flugzeug"



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Stiftplatte midi "Blume"		weiß		299	58140187
Stiftplatte midi "Delfin"		weiß		300	58140188
Stiftplatte midi "Flugzeug"		weiß		334	58140358
Stiftplatte midi "Fuchs"		weiß		323	58140190
Stiftplatte midi "großer Kreis"		weiß		221	58140119
Stiftplatte midi "großer Stern"		weiß		269	58140122
Stiftplatte midi "großes Herz"		weiß		233	58140120
Stiftplatte midi "großes Quadrat"	zusammensteckbar	weiß		234	58140121
Stiftplatte midi "kleine Blume"		weiß		327	58140193
Stiftplatte midi "kleiner Frosch"		weiß		324	58140191
Stiftplatte midi "kleiner Hund"		weiß		326	58140192
Stiftplatte midi "kleines Quadrat"		weiß		220	58140118
Stiftplatte midi "Maus"		weiß		312	58140189
Stiftplatte midi "Meerjungfrau"		weiß		332	58140328
Stiftplatte midi "Pegasus"		weiß		315	58140125
Stiftplatte midi "Pinguin"		weiß		301	58140186
Stiftplatte midi "Sechseck"	zusammensteckbar	weiß		329	58140196
Stiftplatte midi "Segelboot"		weiß		333	58140357
Stiftplatte midi "Weihnachtsbaum"		weiß		331	58140327