



Art.-Nr.: 547936
MSI-DT30B-02
Sicherheits-Schaltgerät



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige

Technische Daten

Basisdaten	
Serie	MSI-DT
Funktionen	
Funktionen	Anlauf-/Wiederanlaufsperrung (RES), wählbar Ein- oder zweikanaliger Betrieb Querschlußüberwachung Zeitverzögertes Abschalten (STOP1)
Wiederanlauf	automatisch manuell
Kenngrößen	
SIL	3 , IEC 61508
SILCL	3 , IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e , EN ISO 13849-1
MTTF _d	124 Jahre , EN ISO 13849-1
PFH _D	0,000000018 pro Stunde
PFH _D	1,8E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer T _M	20 Jahre , EN ISO 13849-1
Kategorie	4 , EN ISO 13849
STOP Kategorie	0 , IEC/EN 60204-1
B10 _d bei DC13 (induktive Last)	400.000 Anzahl Zyklen
B10 _d bei AC15 (induktive Last)	400.000 Anzahl Zyklen
Elektrische Daten	
Schutzbeschaltung	Kurzschlussschutz
Anschluss	
Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Klemme
Funktion	Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
Art der Klemme	Federkraftklemme
Polzahl	16 -polig
Leitungseigenschaften	
Anschlussquerschnitte	1 x 0,2 bis 2,5 mm ² , Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm ² , Litze
Mechanische Daten	
Abmessung (B x H x L)	22,5 mm x 111 mm x 114,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff , Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht	231 g
Farbe Gehäuse	grau
Art der Befestigung	Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer	100.000.000 Betätigungsspiele
Bedienung und Anzeige	
Art der Anzeige	LED

Art.-Nr.: 547936 – MSI-DT30B-02 – Sicherheits-Schaltgerät

Anzahl der LED	3 St.
----------------	-------

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 70 °C

Zertifizierungen

Schutzart	IP 20 (Klemmen) IP 40 (Gehäuse)
Zulassungen	c UL US TÜV Rheinland

Klassifikation

Zolltarifnummer	85371098
eCl@ss 8.0	27371819
eCl@ss 9.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Klemme
Funktion	Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
Art der Klemme	Federkraftklemme
Polzahl	16 -polig

Klemme	Belegung
A1	+24 V
S35	Startkreis
S34	Startkreis
A2	GND
S11	Sensoreingang 1
S12	Sensoreingang 1
S21	Sensoreingang 2
S22	Sensoreingang 2
13	Freigabekreis 1, unverzögert
14	Freigabekreis 1, unverzögert
23	Freigabekreis 2, unverzögert
24	Freigabekreis 2, unverzögert
37	Freigabekreis 1, verzögert
38	Freigabekreis 1, verzögert
47	Freigabekreis 2, verzögert
48	Freigabekreis 2, verzögert

Bedienung und Anzeige

LEDs

Anzeige LED 1	Anzeige LED 2	Anzeige LED 3	Bedeutung
grün, Dauerlicht	Aus	Aus	Betriebsbereitschaft
grün, Dauerlicht	grün, Dauerlicht	grün, Dauerlicht	Gerät ist aktiv. Freigabekreise sind geschlossen.
grün schnell blinkend	Aus	Aus	Interner Fehler - Gerät defekt. Tauschen Sie das Gerät aus!
grün, langsam blinkend	Aus	Aus	Externer Fehler - Prüfen Sie die Beschaltung und Betriebsspannungsversorgung! Bei manuellem Reset: Prüfen Sie den zeitlichen Ablauf!
grün, langsam blinkend	grün, langsam blinkend	Aus	Konfigurationsfehler - Wiederholen Sie die Konfiguration! Lässt diese sich nicht durchführen: Prüfen Sie die Beschaltung und Betriebsspannungsversorgung!
grün, langsam blinkend	grün, langsam blinkend	grün, langsam blinkend	Konfiguration nötig - Stellregler für Verzögerungszeit wurde verstellt. Führen Sie erneut eine Konfiguration durch!