



Sac à chaussures en coton

- non-imprimé
- 100 % coton
- lavable à 30 °C
- avec cordon de serrage
- qualité solide
- **Remarque** : laver avant de peindre pour enlever l'apprêt

Exemples d'utilisation :

- à peindre / colorer
- à décorer avec tissu, feutrine, perles, paillettes etc...



Sac à chaussures en coton



Visuel de référence : présente le produit en utilisation (livré non-imprimé)

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Sac à chaussures en coton	non imprimé	(L)350 x (H)270 mm	naturel		212305108	58150703