

Pentel

Ruban correcteur rétractable "KNOKY"

- „KNOKY“ - le ruban correcteur au format stylo pratique
- grâce à la forme ergonomique du ruban et à la poignée striée encastrée, le ruban tient bien en main
- le ruban s'applique facilement à l'aide du bouton-poussoir, comme pour un stylo bille
- la technique de déroulement rend la correction facile : dérouler la bande et réécrire immédiatement
- il est possible de corriger une erreur plusieurs fois
- le boîtier aux douces teintes pastel est facile à ouvrir et permet ainsi de changer facilement le ruban correcteur
- boîtier dans quatre variantes de couleurs avec mécanisme de bouton-poussoir
- couleur de correction : blanc
- convient également aux gauchers
- livraison dans un emballage blister



Ruban correcteur KNOKY, bleu



Ruban correcteur KNOKY, gris



Ruban correcteur KNOKY, vert



Ruban correcteur KNOKY, violet



remplacement facile de la cassette



Cassette de remplacement



Visuel de référence: ouverture facile

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: cassette de recharge		5 mm x 6 m			XZTT805-WY	5232344
Ruban correcteur KNOKY	rechargeable	5 mm x 6 m	bleu		XZTT805S-WY	5232342
		5 mm x 6 m	gris		XZTT805N-WY	5232341
	rechargeable	5 mm x 6 m	vert		XZTT805K-WY	5232340
		5 mm x 6 m	violet		XZTT805V-WY	5232343