

Software für Positionsanzeiger

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



for electrics

Beschreibung

Hinweis:

Die Programmier-Software bietet die Möglichkeit, die Positionsanzeige schon vor der Montage mit entsprechenden Parametern zu programmieren. Der Umgang mit dem Programm ist sehr einfach. Die Werte wie Messwert pro Umdrehung, Kommastelle usw. werden direkt eingegeben oder mittels Schaltflächen ausgewählt. Die Eingabe von unzulässigen Werten wird von der Software erkannt.

Mit USB Anschlusskabel.

Zeichnungen

Stop	-46.6			Offset modus Relativmaß	Aus Aus	Sprache Deutsch Englisch	Reboot
Einbaulage	02	02	04	Betriebsmodus	Länge	Länge	0..360° +/- 180°
Messwert / Umdr.	3600		Set	Offsetwert	0		Set
Kommastelle	1	0	1	Reset auf Offsetwert			
Anzeigedivisor	1	1	10	Parameter in Datei schreiben			
Zählrichtung	e	i	e	Parameter aus Datei lesen			
Tastenbedienung	Direkt	D	V	Parameter aus Gerät lesen			

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung
K0411.09	USB Anschlusskabel

