



Sac en coton pour fruits et légumes

- non imprimé
- avec double cordelette
- 100 % coton
- lavable à 30 °C
- dans un polybag
- **Remarque** : laver avant de peindre pour retirer l'apprêt

Exemples d'utilisation :

- à peindre avec de la peinture pour tissu



Sac en coton pour fruits et légumes, naturel



Sac en coton pour fruits et légumes, blanc



Visuel de référence : sac en coton pour fruits et légumes



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Sac en coton pour fruits et légumes	non imprimé	(L)250 x (H)350 mm	blanc		212305209	58150749
		(L)250 x (H)350 mm	naturel		212305109	58150745