

Ersatz-Akku für Akku-Kartonverschlusshefter



Artikelnummer: 142716

Ersatz-Akku für Akku-Kartonverschlusshefter

Technische Details

Verpackungstyp	Zubehör	Gewicht	0,2 kg
Zubehör für	Akku-Kartonverschlusshefter		