



Détachant pour fer à repasser

- pour nettoyer la semelle du fer à repasser
- améliore l'effet de glisse, permet donc un repassage plus facile et plus rapide

Utilisation :

- (1) Veillez à une ventilation suffisante et réglez votre fer à repasser sur le niveau 1 (environ 100°C). Dès que la température est atteinte, éteignez le fer à repasser. Placez un vieux tissu sous le fer à repasser.
- (2) Elevez le capuchon du détachant. Placez le fer à repasser verticalement et appliquez le détachant avec parcimonie en faisant des mouvements circulaires. Assurez-vous que rien ne rentre dans les trous de passage de vapeur. Laisser agir 1 à 2 minutes.
- (3) Passez le produit de nettoyage avec la saleté éliminée sur un vieux chiffon humide, le fer à repasser n'a pas besoin d'être rebranché.
- (4) Enlevez soigneusement tout résidu sur le fer encore chaud. Avec les fers à vapeur, vous pouvez utiliser le réglage de la vapeur pour enlever en repassant sur un vieux tissu les résidus restants. Répétez le processus si nécessaire.


Avertissements :

Tenir le produit hors de portée des enfants

Ne pas inhaler les vapeurs qui se dégagent ! Veuillez respecter les instructions du fabricant de l'appareil. Conservez le produit avec le mode d'emploi.



Détachant pour fer à repasser



Visuel de référence : Utilisation du détachant pour fer à repasser

Produit	Contenu	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Détachant pour fer à repasser	35 g		52411	53500201