

RAPESCO®
worldwide

Ciseaux à herbes / déchiqueteurs de papier

- avec 5 lames en acier inoxydable
- souples bicolores
- avec trous de préhension asymétriques
- va au lave-vaisselle - le nettoyage à la main est recommandé



Ciseaux à herbes / ciseaux déchiqueteurs de papier



Visuel de référence; montre le produit en utilisation déchiqueteur de papier



Visuel de référence; montre le produit en utilisation en utilisation ciseaux à herbes

Produit	Modèle	Longueur	Couleur	Utilisation	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ciseaux à herbes / déchiqueteur de papier	rond	200 mm	noir / gris clair	pour gauchers et droitiers		1599	65800328