

Produktinformation gemäß Verordnung (EU) 2023/826

Produkt: Küchenmaschine

Marke: Bosch

Modellkennung: MUMS2EW00

Zustand	Max. Stromverbrauch (W)	Max. Zeitraum für automatische Aktivierung der Energie- managementfunktion (Minuten)
Aus- Zustand	0.5	-
Stromsparmodus	-	-
Leistung Standby/Display aus	-	-
Leistung Standby/Display an	-	-
Leistung Standby/Netzwerk (Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten)	-	-
Vernetzter Standby-Modus, wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse angeschlossen und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind	-	--
Aktivierung und Deaktivierung drahtloser Netzwerk-Ports	Für Modelle mit drahtlosen Verbindungen können Sie Energie sparen, indem Sie die Netzwerkanschlüsse trennen, wenn sie nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung.	

Informationen nach Art. 3 Abs. 2 EU Data Act

Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein vernetztes Produkt im Sinne des Data Acts.