

Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker"

la chaise design qui grandit avec l'enfant et l'adolescent

- réglage en continu de la hauteur du siège grâce au système Toplift spécial enfants
- poids de déclenchement : à partir d'env. 25 kg
- dossier entièrement recouvert d'un tissu 3D respirant en maille/boucle, avec action synchrone du vérin
- haut dossier réglable en continu en profondeur pour s'adapter au mieux à la taille du corps
- siège galbé ergonomique avec bord avant arrondi
- piètement en plastique élégant et solide, blanc avec des incrustations noires
- doubles roulettes de sécurité freinantes fonction du poids, adaptées aux moquettes
- durée d'utilisation : max. 4 heures / jour
- taille maximale de l'utilisateur : 1,59 m
- hauteur du dossier : 500 mm
- dimensions du siège : (L)440 x (P)390 x (H)360 - 480 mm
- autres couleurs disponibles sur demande !



Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker", blanc / rose vif



Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker", noir / bleu



Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker", noir / gris foncé



Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker", noir / vert

Produit	Modèle	Couverture de siège	Couleur de siège	Capacité de charge	Numéro de fabricant	Code
Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker"	sans accoudoirs	tissu	blanc / rose vif	60 kg	KR130 BR37	77240320
		tissu	noir / bleu	60 kg	KR130 BR06	77240319
Chaise de bureau pivotante pour enfant "S'neaker"	sans accoudoirs	tissu	noir / gris foncé	60 kg	KR130 BR02	77240317
		tissu	noir / vert	60 kg	KR130 BR05	77240318