

Chargeur pour agrafeuse pour cartons sans fil

Numéro d'article: 142717



Chargeur pour agrafeuse pour cartons sans fil

Détails techniques

type d'emballage	Accessoires	Poids 1 kg
Accessoires pour	agrafeuse pour cartons sans fil	