



Tampon à récurer Classic

- pour un nettoyage puissant et efficace
- élimine sans effort la graisse et les résidus alimentaires incrustés
- idéal pour les casseroles en fonte, poêles, grilles de barbecue, outils de jardinage et pièces de vélo
- ne convient pas pour les surfaces sensibles telles que les revêtements antiadhésifs ou le verre
- recommandation pour les surfaces sensibles : éponge de nettoyage Scotch-Brite® Delicate

Exemples d'utilisation :

- idéal pour éliminer le gras, les résidus alimentaires incrustés et autres salissures



Tampon à récurer Classic

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Tampon à récurer Classic		(L)158 x (P)95 x (H)27 mm	vert	3	CLSP3	18020097